NOXTURNAL



Copyright 2016 Nox Medical

Noxturnal Manuál Verze 3.0 Poslední revize: květen 2016 Copyright © 2016 Nox Medical - Všechna práva vyhrazena

Výrobce:

Nox Medical ehf Katrinartuni 2 IS - 105 Reykjavik Island Webové stránky: <u>www.noxmedical.com</u>



Informace o distribuci: www.noxmedical.com

Upozornění ohledně autorských práv

Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována ani ukládána v systémech pro vyhledávání informací ani nesmí být překládána do žádného jazyka (ani počítačového), a to žádným způsobem ani žádnými prostředky: elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, manuálně ani jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nox Medical.

Odmítnutí odpovědnosti

Tento dokument může obsahovat typografické chyby nebo technické nepřesnosti. Společnost Nox Medical nepřijímá žádnou odpovědnost za použití nebo zneužití produktů, ať již přímé nebo nepřímé, ani za škody plynoucí z používání produktů nebo neschopnosti tyto produkty použít. Uživatelé musí přijmout veškerou odpovědnost za jakékoli výsledky získané nebo odvozené z dat získaných pomocí těchto produktů včetně softwaru společnosti Nox Medical. Veškeré klinické závěry a rozhodnutí učiněné na základě použití tohoto produktu jsou výhradní odpovědností uživatele.

Obsah

Úvod	5
Zamýšlené použití	5
Kontraindikace	5
Rozsah	5
Varování a upozornění pro použití	5
Popis softwaru	7
Podporovaná záznamová zařízení	7
Instalace softwaru Noxturnal	7
Systémové požadavky softwaru Noxturnal	7
Minimální požadavky systému	7
Pokyny k instalaci	8
Běžný provoz	9
Připojení záznamového zařízení k softwaru Noxturnal	10
Aktualizace softwaru záznamového zařízení	10
Spuštění nového ambulantního záznamu	12
Spuštění nového ambulantního záznamu Typy záznamu	12 15
Spuštění nového ambulantního záznamu Typy záznamu Profily zařízení	12 15 19
Spuštění nového ambulantního záznamu Typy záznamu Profily zařízení Stahování ambulantního záznamu ze záznamového zařízení Nox	12 15 19 22
Spuštění nového ambulantního záznamu Typy záznamu Profily zařízení Stahování ambulantního záznamu ze záznamového zařízení Nox Nastavení systému Nox A1 pro on-line záznamy	12 15 19 22 23
Spuštění nového ambulantního záznamu Typy záznamu Profily zařízení Stahování ambulantního záznamu ze záznamového zařízení Nox Nastavení systému Nox A1 pro on-line záznamy Přehled on-line sítě systému	12 15 22 23 23
Spuštění nového ambulantního záznamu Typy záznamu Profily zařízení Stahování ambulantního záznamu ze záznamového zařízení Nox Nastavení systému Nox A1 pro on-line záznamy Přehled on-line sítě systému On-line konfigurace systému	12 15 22 23 23 25
Spuštění nového ambulantního záznamu Typy záznamu Profily zařízení Stahování ambulantního záznamu ze záznamového zařízení Nox Nastavení systému Nox A1 pro on-line záznamy Přehled on-line sítě systému On-line konfigurace systému On-line místnost	12 15 22 23 23 25
Spuštění nového ambulantního záznamu Typy záznamu Profily zařízení Stahování ambulantního záznamu ze záznamového zařízení Nox Nastavení systému Nox A1 pro on-line záznamy Nastavení systému Nox A1 pro on-line záznamy Přehled on-line sítě systému On-line konfigurace systému Konfigurace nových senzorů	12 15 22 23 23 25 25 29
Spuštění nového ambulantního záznamu Typy záznamu Profily zařízení Stahování ambulantního záznamu ze záznamového zařízení Nox Nastavení systému Nox A1 pro on-line záznamy Přehled on-line sítě systému On-line konfigurace systému On-line místnost Konfigurace nových senzorů Profily zařízení pro on-line zařízení.	12 15 22 23 23 25 25 25 29 29 30
Spuštění nového ambulantního záznamu Typy záznamu Profily zařízení Stahování ambulantního záznamu ze záznamového zařízení Nox Nastavení systému Nox A1 pro on-line záznamy Nastavení systému Nox A1 pro on-line záznamy Přehled on-line sítě systému On-line konfigurace systému On-line místnost Konfigurace nových senzorů Profily zařízení pro on-line zařízení Typy záznamu pro on-line zařízení	12 15 22 23 23 25 25 25 29 30
Spuštění nového ambulantního záznamu Typy záznamu Profily zařízení Stahování ambulantního záznamu ze záznamového zařízení Nox Nastavení systému Nox A1 pro on-line záznamy Přehled on-line sítě systému On-line konfigurace systému On-line konfigurace systému On-line místnost Konfigurace nových senzorů Profily zařízení pro on-line zařízení Typy záznamu pro on-line zařízení	12 15 22 23 25 25 29 30 30 30
Spuštění nového ambulantního záznamu Typy záznamu Profily zařízení Stahování ambulantního záznamu ze záznamového zařízení Nox Nastavení systému Nox A1 pro on-line záznamy Nastavení systému Nox A1 pro on-line záznamy Přehled on-line sítě systému On-line konfigurace systému On-line konfigurace systému On-line místnost Konfigurace nových senzorů Profily zařízení pro on-line zařízení Typy záznamu pro on-line zařízení Spuštění on-line záznamu Konfigurace zařízení Nox C1	12 15 19 22 23 23 25 25 25 25 25 29 30 30 32

Zapojení video zařízení do on-line záznamů33
Nastavení on-line místnosti s video zařízením
Video kodeky
Zapojení video kamery34
Nastavení typu záznamu s video zařízením
Spuštění softwaru Noxturnal
Stránka výsledků záznamu40
Příkazy stránky výsledků40
Informace o pacientovi41
Parametry spánku41
Přehled signálů a parametry42
Signály a události43
Změna period analýzy44
Nastavení jednotek45
Prohlížení signálů
Tlačítko nabídky pracovní plochy46
Listy signálů47
Práce se signály48
Navigace pomocí klávesnice49
Práce s událostmi
Vyhodnocení události
Vyhodnocení jedním kliknutím
Vymazání události51
Přesunutí události
Změna velikosti události
Navigace událostí
Navigace událostí

Nové vyhodnocení55
Výběr vyhodnocení
Uložit vyhodnocení
Vymazání vyhodnocení
Obnovení původního vyhodnocení56
Vymazání vybraných vyhodnocení56
Klávesové zkratky vyhodnocení
Zprávy softwaru Noxturnal
Generování zpráv
Uživatelské nastavení zpráv58
Části zprávy a pole zprávy59
Vytvoření nových částí zprávy60
Vytvoření nového pole zprávy61
Přidání částí a polí zprávy62
Záhlaví a zápatí zprávy62
Export zpráv64
Tisk zpráv64
Knihovna záznamů65
Archivace záznamů65
Informace o předpisech
Popis symbolů a zkratky66
O manuálu

Úvod

Gratulujeme Vám k výběru aplikačního softwaru Noxturnal[®]. Software Noxturnal představuje moderní softwarovou platformu určenou ke spánkové diagnostice, vytvořenou pro snadné použití a provozní účinnost. Jeho hlavní funkcí je práce se záznamy pořízenými záznamovými zařízeními od společnosti Nox Medical (viz kapitola Podporovaná záznamová zařízení) a provází uživatele pracovním postupem konfigurace záznamů, stahování dat, analýzy a podávání zpráv.

Zamýšlené použití

Aplikace (software) Noxturnal interaguje za účelem ovládání se záznamovými zařízeními spánku Nox a přístupovým bodem Nox C1. Software Noxturnal podporuje jak ambulantní tak on-line nastavení vyšetření spánku. Software Noxturnal se používá k prohlížení ambulantních vyšetření a rovněž k zobrazování signálů, které jsou zaznamenávány v nastavení v reálném čase. Podporovaná on-line nastavení jsou buď záznamové zařízení A1 prostřednictvím vstupního bodu Bluetooth nebo záznamové zařízení A1 s přístupovým bodem Nox C1. Aplikace umožňuje navigaci, analýzu a archivaci těchto signálů a vyšetření a dokáže provést automatickou analýzu a vytvořit zprávu o analýze.

Software Noxturnal je určen pro pacienty starší 2 let.

Zamýšlená prostředí představují nemocnice, zdravotnická zařízení, spánková centra, spánkové kliniky nebo jiná zkušební zařízení.

Kontraindikace

Software Noxturnal NENÍ určen pro monitorování pacienta ani automatickou diagnostiku.

Rozsah

Tento manuál se týká softwaru Noxturnal. Nepokrývá záznamová zařízení Nox ani jejich příslušenství, která jsou zapotřebí k pořízení záznamu fyziologických signálů.

Varování a upozornění pro použití

- Varování: Záznamové systémy Nox NEJSOU CERTIFIKOVÁNY PRO KONTINUÁLNÍ MONITOROVÁNÍ, při kterém by případné selhání obsluhy mohlo vést k poškození nebo smrti pacienta.
- Varování: Záznamové systémy Nox jsou určeny pouze jako doplněk při hodnocení stavu pacienta. Musí být používány ve spojení s jinými metodami pro hodnocení klinických příznaků a symptomů.
- Varování: Automatické analýzy v softwaru Noxturnal, zejména analýzy, které vypočítávají tepovou frekvenci a dechovou frekvenci z podkladového EKG a signálů intenzity ventilace, nebyly schváleny u pacientů s diafragmatickou stimulací/stimulátory nervus phrenicus.
- Varování: Sloupec tlaku v oddílu přehledu zprávy PAP a zprávy PSG PAP představuje tlak masky příslušného zařízení a NIKOLIV nastavený tlak zařízení.
- Upozornění: federální zákon USA omezuje prodej nebo objednávky tohoto zařízení pouze ze strany lékaře.

 Varování: Záznamová zařízení Nox nesmí být v žádném případě připojeny k USB portu během použití u pacienta. Mohlo by to vést ke vzniku elektrického šoku pacienta a k závažnému poranění.



Přečtěte si prosím před použitím zařízení tento manuál, zejména části označené vykřičníkem.

Popis softwaru

Software Noxturnal interaguje se záznamovými zařízeními spánku Nox a přístupovým bodem C1. Umožňuje nakonfigurovat zařízení a rovněž: navigaci, analýzu, podávání zpráv a archivaci záznamů ze zařízení. Tento oddíl popisuje hlavní funkce aplikace a pokyny k instalaci.

Podporovaná záznamová zařízení

Software Noxturnal podporuje následující záznamová zařízení a s nimi spojená zařízení a příslušenství:

- PSG záznamové zařízení Nox A1
- Záznamové zařízení spánku Nox T3
- Přístupový bod Nox C1

Instalace softwaru Noxturnal

Před instalací softwaru Noxturnal zkontrolujte systémové požadavky na spuštění aplikace.

Systémové požadavky softwaru Noxturnal

Následující tabulka znázorňuje minimální požadavky hardwaru potřebné k instalaci a efektivnímu provozu softwaru.



- Počítač musí splňovat požadavky mezinárodní normy ČSN EN 60950-1 pro bezpečnost zařízení informační technologie.
- Doporučuje se, aby byla na počítači se spuštěným softwarem Noxturnal nainstalována antivirová ochrana.

Minimální požadavky systému

Typ hardwaru	Minimální požadavky
Operační systém	Windows [®] Vista
Procesor	Intel na bázi x86 nebo AMD
Taktovací frekvence procesoru	1,7 GHz nebo rychlejší
Paměť	1 GB nebo více
Volné místo na hard disku	500 MB nebo více
Grafické rozlišení	1024x768 nebo vyšší

Pro on-line nastavení systému platí stejné minimální požadavky systému, které jsou uvedené výše. Důrazně se doporučuje používat pro každý on-line systém samostatný počítač. Uživatelé-odborní pracovníci mohou spustit více než jeden systém na jednom počítači a následný výčet obsahuje požadavky pro takové nastavení.

Typ hardwaru	Minimální požadavky
Procesor	Intel core i7 čtyřjádro nebo vyšší NEBO kompatibilní AMD
RAM	16 GB nebo vyšší
Hard disk	512 GB nebo vyšší

Pokyny k instalaci

- Ujistěte se, že jste se přihlásili do systému s administrátorskými oprávněními.
- Vyhledejte soubor na instalačním CD s názvem Setup.exe a spusťte jej.
- Zobrazí se průvodce, který provede uživatele instalací. Při instalaci aplikace postupujte podle pokynů.



Běžný provoz

Aplikaci Noxturnal spustíte poklepáním na ikonu na ploše nebo kliknutím na ikonu aplikace v nabídce start systému Windows. Aplikaci zavřete buď kliknutím na křížek **X** v pravém horním rohu obrazovky nebo na nabídku **Soubor**, možnost **Odejít.**

Po spuštění softwaru Noxturnal se zobrazí prostředí pracovní plochy. Pokud máte připojené zařízení, zobrazí se na obrázku, jinak se nezobrazí žádné zařízení. Pro účely tohoto dokumentu máme připojeno záznamové zařízení Nox T3, jak je vidět na obrázku.



Okno **Záznam** představuje oblast, kde uživatel pracuje se zařízeními Nox a zaznamenanými údaji. Toto okno provede uživatele nejběžnějšími úlohami, které je možné v aplikaci provádět. Jedná se o:

- Knihovna: Tato možnost se zobrazí v levém horním rohu. Tato možnost otevírá knihovnu záznamů. Knihovna ukládá seznam záznamů, které byly buď staženy nebo manuálně přidány do knihovny záznamů. Více informací viz oddíl *Knihovna záznamů*.
- **Konfigurace zařízení**: Chcete-li spustit nový ambulantní záznam, vyberte tuto možnost. Zobrazí se průvodce konfigurací, který provede uživatele postupem konfigurace. Více informací viz oddíl *Spuštění nového ambulantního záznamu*.
- **Stahování záznamu**: Pokud je připojeno záznamové zařízení, které obsahuje záznam, uživatel může záznam stáhnout a prohlížet. Více informací viz oddíl *Stahování ambulantního záznamu ze záznamového zařízení Nox*.

Chcete-li konfigurovat on-line záznam, je třeba předem nakonfigurovat on-line místnost, která se zobrazí na stránce záznamu a bude možné ji vybrat. Pokyny ohledně konfigurace on-line záznamu viz oddíl Nastavení systému Nox A1 pro on-line záznamy.

Připojení záznamového zařízení k softwaru Noxturnal

Software Noxturnal se používá ke konfiguraci a stahování zaznamenaných údajů ze záznamových zařízeních Nox. Chcete-li pracovat se záznamovým zařízením, začněte připojením USB kabelu k počítači. Software Noxturnal automaticky detekuje zařízení a zobrazí informace o zařízení. Detekce zabere 2 až 4 sekundy.

Když software Noxturnal detekuje připojené zařízení, zobrazí se následující informace o zařízení: status záznamu, verze firmwaru a název zařízení.

Úlohy, které mohou být prováděny na záznamovém zařízení podle stavu, který může být následující:

- Prázdný zařízení nebylo konfigurováno a neobsahuje žádné záznamy. Klikněte na Konfigurovat zařízení a nakonfigurujte zařízení pro nový záznam. Vezměte na vědomí, že konfigurování zařízení odstraní všechny existující záznamy ze zařízení.
- **Připraven na záznam** zařízení je nakonfigurováno, ale neobsahuje žádné záznamy. Nyní může uživatel odpojit zařízení a spustit potup zaznamenávání.
- **Připraven na stahování** zařízení obsahuje záznam, který nebyl stažen do počítače. Klikněte na tlačítko **Stáhnout záznam** a stáhněte záznam do počítače.
- Stahování dokončeno zařízení obsahuje záznam, který již byl stažen a nebyl přidán do knihovny záznamů. Nyní může uživatel buď kliknout na možnost Konfigurovat zařízení a nakonfigurovat zařízení pro další záznam, nebo kliknout na možnost Stáhnout záznam a záznam znovu stáhnout.

Po ukončení práce se zařízením klikněte na odkaz Odpojit a odpojte zařízení od počítače.



 Vezměte na vědomí, že ačkoliv je doporučeno záznamové zařízení odpojit před vlastním odpojením od počítače, lze toto odpojení provést i bez předchozího odpojení.

Aktualizace softwaru záznamového zařízení

Pokud je k dispozici nový software pro připojené zařízení, software Noxturnal upozorní uživatele zobrazením bublinové nápovědy vedle zařízení. Funkce zařízení je nezávislá a v tomto okně se zobrazí typ zařízení podle toho, jaké zařízení je připojeno. Na tomto obrázku je zobrazeno záznamové zařízení Nox T3.

A new version of the Nox T3 device software is available. Click here or on the link below to update the Nox T3 software Firmware	Connected USB device Status: Ready to Record e: 1.5.0.4048 (New firmware available) <u>Nox T3 (902010110)</u> Eject	
	Configure Device De	ownload Recording

Zvolte buď možnost ignorovat tuto zprávu a pokračujte v práci nebo aktualizujte software zařízení, což se vždy doporučuje. Chcete-li provést aktualizaci, klikněte na bublinu a pokračujte podle předložených pokynů.



- Po kliknutí na bublinu za účelem aktualizace musíte odpojit záznamové zařízení od počítače a znovu jej připojit, aby aktualizace proběhla.
- Vždy se doporučuje provést aktualizaci softwaru, aby bylo zajištěno, že záznamové zařízení Nox je spuštěno v nejnovější verzi softwaru. Nové verze mohou obsahovat softwarové aktualizace důležité pro provoz záznamového zařízení.

Spuštění nového ambulantního záznamu

Chcete-li připravit záznamové zařízení na nový záznam, spusťte softwarovou aplikaci Noxturnal a připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Software Noxturnal automaticky detekuje zařízení a zobrazí informace o něm na stránce **Záznam**. Kliknutím na tlačítko **Konfigurovat zařízení** na stránce **Záznam** otevřete průvodce, který provede uživatele postupem konfigurace zařízení.

Průvodce konfigurací je závislý na zařízení. To znamená, že se průvodce konfigurací bude lišit v závislosti na typu konfigurovaného záznamového zařízení Nox. Klíčové kroky jsou však stále stejné:

- **1.)** Konfigurace zařízení, kde volíte typ záznamu, který se má použít (pomocná zařízení, která lze připojit a kanály, které se mají zaznamenat).
- **2.)** Plán záznamu, kde můžete zvolit čas a datum spuštění záznamu nebo možnost samostatného spuštění záznamu pacientem.
- **3.) Informace o pacientovi,** kde přidáváte informace o pacientovi nezbytné pro záznam.

Tento manuál zobrazuje průvodce konfigurací pro záznamové zařízení Nox T3. První krok zahrnuje určení typu záznamu, který se má použít pro uskutečnění záznamu. Typy záznamu mají popisné názvy, aby poukazovaly na to, k čemu se záznamy používají.

Více informací ohledně vytváření a úpravy typů záznamu a profilů zařízení viz oddíly *Typy záznamua Profily zařízení*.



Pokud je typ záznamu nastaven na záznam údajů ze zařízení využívajícího technologii Bluetooth, např. pulzní oxymetr, zobrazí se tato informace v Průvodci konfigurací. Aby bylo možné použít zařízení Bluetooth, musí být spárováno se záznamovým zařízením. Zadejte odpovídající číslo Pin/BDA oxymetru do příslušného pole v průvodci konfigurací. Klikněte na možnost **Další** a přesuňte se na místo plánování doby záznamu.

Configure Device for a New Recording	23
Schedule the recording time 23 Configuration Schedule Recording Patient Information	ation
Manually Start Recording	
Start Recording At: To schedule a recording click 'Start Recording At'	
Duration:	
< <p>Previous Next > Finish Cancelland Finish Cancelland Next > Finish Fin</p>	:el

- V možnosti Manuální spuštění záznamu je zaškrtnuto, že za spuštění/ukončení záznamu záznamového zařízení odpovídá uživatel. Toho docílíte stisknutím a přidržením prostředního tlačítka na zařízení, dokud zařízení nezobrazí informaci, že byl záznam spuštěn.
- Zkontrolujte **Spuštění záznamu v:** možnost naplánovat stanovený čas záznamu. Zařízení se zapne a automaticky spustí záznam ve stanovenou dobu. Pokud uživatel zvolí záznam pro více než jednu noc, každý záznam se spustí každou noc ve stejnou dobu.
- Pokud chcete záznam ukončit po určité době trvání, určete Trvání záznamu buď na: 7 hodin, 8 hodin, 10 hodin, nebo zadejte uživatelsky nastavenou dobu trvání. Pokud je zvoleno Nespecifikováno, pak za ukončení záznamu odpovídá uživatel. To se proveden stisknutím a přidržením prostředního tlačítka na zařízení, dokud zařízení nezobrazí informaci, která určuje, že byl záznam ukončen.

Klikněte na možnost **Další** a pokračujte ke třetímu kroku, dialogu ohledně informací o pacientovi. V tomto dialogu je možné zadat podrobné informace o pacientovi. Jediné povinné pole je jméno pacienta nebo ID pacienta.

Configure Device for a	New Recording	Name Tark Mag	23
Patient Info	ormation	Configuration Schedule Recording Patient Informat	ion
Name			
First:	Last:	ID:	
Gender Male	Date of Birth	Body Metrics Height: Weight: BMI:	
Female Tags	N/A	cm kg	
use ';' to seperate	e multiple tags		
Notes			
Edit		Enter Name or ID before Finis	hing
< Previous		Finish Cance	

Po zadání informací o pacientovi klikněte na možnost **Dokončit**, aby se konfigurace zapsala do zařízení.

Po stisknutí možnosti **Dokončit** je zařízení nakonfigurováno. Pokud zařízení obsahuje záznam, uživatel bude dotázán, zda jej chce vymazat ze záznamového zařízení.

Nakonec se zobrazí potvrzovací stránka s potvrzením, že bylo zařízení nakonfigurováno. U některých záznamových zařízení (například Nox T3) lze vytisknout připojené pokyny kliknutím na tlačítko **Vytisknout připojené pokyny**. Vytvoří se PDF dokument obsahující připojené schéma, které lze vytisknout. Pokud nejsou k dispozici žádné připojené pokyny, tato možnost se nezobrazí.



Typy záznamu

Software Noxturnal nabízí množství **Typů záznamů**, které jsou k dispozici ke konfiguraci pro ambulantní i on-line záznamy. Typ záznamů zahrnují kombinace zařízení, použitých pro různá vyšetření spánku a nastavení zařízení. Typy záznamů rovněž určují automatizaci pro jednotlivé záznamy, příslušné rozvržení pracovní plochy, analýzu a zprávu, které se použijí pro záznam. V softwaru Noxturnal lze snadno vytvořit své vlastní typy záznamů za účelem ovládání zařízení a nastavení použité pro záznamy. Chcete-li vytvořit své vlastní typy záznamů, postupujte podle těchto kroků.

- 1. Zvolte záznamové zařízení Nox, pro které chcete typ záznamu vytvořit, a zda jsou určeny pro ambulantní nebo on-line záznamy.
- 2. Nastavte typ záznamu tak, aby zahrnoval vhodné rozvržení pracovní plochy, analýzu a zprávu, a dále zařízení a profily zařízení.

Průvodce typu záznamu je závislý na zařízení. To znamená, že se průvodce typu záznamu bude lišit v závislosti na typu konfigurovaného záznamového zařízení Nox. Klíčové kroky jsou však stále stejné:

1. V panelu nástrojů Noxturnal přejděte na Zařízení > Typy záznamu...



Otevře se průvodce typy záznamu.

Recording Types ×			
Recording Typ Control devices a	DES Ind settings used for a recording		
Name	Description		
Online MSLT with BlueGiga MSLT with Nox C1 MWT with BlueGiga MWT with Nox C1 Standard PSG with BlueGiga Standard PSG with Nox C1 Nox T3 (ambulation)	Nox A1, and BlueGiga Nox A1 and Nox C1 Nox A1 and BlueGiga Nox A1 and Nox C1 Nox A1, BlueGiga, Nonin 3150 Oximeter and Video Device Nox A1, Nox C1, Nonin 3150 Oximeter and Video Device		
Respiratory Nox A1 (ambulatory)	Nox T3 and Nonin 3150 Oximeter	_	
Standard PSG	Nox A1 and Nonin 3150 Oximeter		
New New Based On Edit Re	Close	2	

Zde můžete vytvořit **Nový** typ záznamu **Nový na bázi** některém z dostupných typů záznamu **Upravit** nebo **Odstranit** uživatelsky nastavené typy záznamu. **Pro tento příklad vytvoříme nový typ záznamu pro zařízení Nox T3**. 1. Zvolte Nox T3 (ambulantní) Typ záznamu z rozevíracího seznamu, jak je znázorněno níže.

Recording Types		X
Reco Cont	rding Types rol devices and settings used for a recording	
Name	Description	
Online	•	
MSLT with Blue	Siga Nox A1, and BlueGiga	
MSLT with Nox	C1 Nov A1 and Nov C1	
MWT with Blue	Add Recording Type	
MWT with Nox	Describes Type to add.	
Standard PSG v	vice	
Standard PSG v	Online ice	
Nox T3 (ambula	Online Nox A1 (ambulatory)	
Respiratory	Nox T3 (ambulatory)	
Nox A1 (ambuli		
Standard PSG	Nox A1 and Nonin 3150 Oximeter	
New New Ba	sed On Edit Remove	se

2. Další krok představuje nastavení typu záznamu podle potřeby. Typ záznamu můžete nastavit následujícím průvodci.

Nox T3 (ambulatory) Recording Type		
Recording Type Select device types and settings for a recording		
	Recording Type Name: Description:	
	Workspace Layout: Analysis: Report:	Respiratory
Device Types Nonin 3150 Oximeter Nonin 4100 Oximeter Nonin RespSense	Nox T3	
		OK Cancel

 Zadejte Název typu záznamu a Popis typu záznamu. Zvolte vhodné Rozvržení pracovní plochy, Analýzu a Zprávu. Máte rovněž možnost přidat pomocná zařízení. Vyberte například Nonin 3150 (v typech zařízení) a klikněte na Přidat>>.

Nox T3 (ambulatory) Recording Type		
Recording Type Select device types and settings for a recording		
Recording Type Name: Description:	Test 1 Standard Nox T3 Recording with the Nonin 3150 Oximeter	
Workspace Layout:	Respiratory V	
Analysis:	Respiratory Cannula Row 🗸	
Report:	Respiration Report [AASM 2013]	
Device Lypes Norin 3150 Oximeter Norin RespSense Standard T3 v	Nonin 3150 Oximeter	
Add >> Remove		
	OK Cancel	

Všimněte si, že je možné přidat také příslušný profil zařízení pro tento typ záznamu přímo v průvodci typu záznamu, viz níže.

Nox T3 (ambulatory) Recording Type			
Recording Select device	Type types and settings for	or a recording	
	Recording Type Name: Description:	Test 1 Standard Nox T3 Recording with the Nonin 3150 Oximete	ar
	Workspace Layout:	Respiratory	~
	Analysis:	Respiratory Cannula Row	*
	Report:	Respiration Report [AASM 2013]	~
Device Types Nonin 3150 Oximeter Nonin 4100 Oximeter Nonin RespSense	Nox T3	Nonin 3150 Oximeter	
Add >>	Remove		
		OK	Cancel

Rovněž můžete vytvořit uživatelsky nastavené profily zařízení. Další pokyny ohledně postupu naleznete v oddílu *Profily zařízení*. Po vytvoření nového profilu zařízení se v původci typu záznamu zobrazí rozevírací seznam.

Po nastavení typu záznamu klikněte na **OK** a Váš uživatelsky nastavený typ záznamu bude dostupný pro konfiguraci.

Profily zařízení

Profily zařízení jsou vytvořeny pro všechny standardní záznamy, které můžete pořizovat pomocí záznamových zařízení Nox. Umožňují snadné nastavení během postupu konfigurace zařízení.

 File
 Edit
 View
 Analysis
 Reports
 Devices
 Tools
 Help

 Online Rooms...
 Sensors...
 Device Profiles...
 Device Profiles...

 Library
 Recording Types...
 Recording Types...

V průvodci profilů zařízení se zobrazuje seznam dostupných profilů zařízení pro záznamová zařízení Nox a Nox C1.

Manage Device Profiles	
Device Profile Device settings u	S Ised during a recording
	Q Search for
Name	Description
Nox A1 (online)	
Standard PSG	Standard PSG with ECG and limb movement
Standard PSG with Thermistor	Standard PSG with thermistor, ECG and limb movement
Nox A1 (ambulatory)	
Standard PSG	Standard PSG for ambulatory use. Includes ECG and limb movement
Standard PSG with Thermistor	Standard PSG for ambulatory use. Includes thermistor, ECG and li
Nox T3 (ambulatory)	
Standard T3	Standard PG with audio and ECG
Standard T3 with Thermocouple	Standard PG with audio, ECG and thermocouple
Nox C1	
Ambient Light and Differential P	Nox C1 built-in ambient light and differential pressure sensors
Ambient Light Sensor	Nox C1 built-in ambient light sensor
New New Based On Edit Re	emove Close

Chcete-li vytvořit uživatelsky nastavený profil zařízení, zvolte možnost **Nový** nebo **Nový na bázi**. Potom bude třeba zvolit, pro které záznamové zařízení šablona platí a na jakých současných profilech

V panelu nástrojů Noxturnal přejděte na Zařízení > Profily zařízení...

zařízení si přejete novou šablonu založit. Pro tento příklad vytvoříme nový profil zařízení pro zařízení Nox T3.

Manage Device Pro	files
Devic Devic	e Profiles e settings used during a recording
	Q Search for
Name	Description
Nox A1 (online)	
Standard PSG Standard PSG v	Add Device Profile
Nox A1 (ambuli	Add Profile for Device:
Standard PSG	Nox T3 (ambulatory)
Standard PSG v	ir, ECG and li
Nox T3 (ambula Standard T3	OK Cancel
Standard T3 wi	
Nox C1	
Ambient Light an	d Differential P Nox C1 built-in ambient light and differential pressure sensors
Ambient Light Se	nsor Nox C1 built-in ambient light sensor
New New Ba	sed On Edit Remove

Průvodce vlastnostmi profilu Vám pomůže nastavit profil zařízení. Zadejte název (a popis, pokud chcete).

Nox T3 Device P	rofile Wizard	Recording	_	_	×
Profile	properties	;	1 Profile	2 Device Configuratio	3 In Battery Type
11 2*	75 r02 (*) 7% 67 • ②	This wizard enables you to create or modify steps include selecting channels to use on th appropriate modes of operation. The device device profiles and can be used when startin	device propfiles e device and to profile is saved g a new record	s for the Nox T3 dev set the respiratory as a part of the No: ling.	ice. The sensors into xturnal
Name:	New Device Profi	e			
Device:	Nox T3				
Description:					*
			Next >	Finish	Cancel

Chcete-li pokračovat dalším krokem, klikněte na možnost Další.

V dialogu uvedeném níže lez nastavit konfiguraci kanálů pro zařízení. Dialog konfigurace zařízení je závislý na zařízení. To znamená, že se průvodce typu záznamu bude lišit v závislosti na typu používaného zařízení Nox. Po nastavení konfigurace kanálů klikněte na možnost **Další.**

Nox T3 Device Profile Wizard		
Configure Device	Profile Device Configuration Battery Type	
	Audio Recording Enable Audio Playback Cannula or Mask Not Used Nasal Flow Mask Pressure General purpose channels Channel 1: Abdomen Piezo Channel 2: Abdomen Piezo Device display Standard user interface. Shows signals and connection status.	
< Previous	Next > Finish Cancel	

Poslední krok zahrnuje určení typu baterie, který používá záznamové zařízení. Vyberte vhodný typ baterie a klikněte na možnost **Dokončit**.

Nox T3 Device Profile Wizard ×			
Battery Type Selection	2 3 Device Configuration Battery Type		
Select battery type that will be used in the recorder:			
Alkaline Battery			
Alkaline batteries can be used to record from 8 to 16 hours depending on the q the battery.	uality of		
O Lithium Battery			
Lithium batteris can be used to record from 20 to 33 hours depending on the que the battery. Lithium batteries are optimal for multiple night recordings.	aility of		
Rechargeable Ni-MH Battery			
Rechargable batteries can be used to record for 1 to 1.5 hours per 200mAh cay standard 2000 mAh battery can record from 10 to 15 hours.	pacity. A		
Please note that it's recommended to use new or fully charged batteries for each recording. When recording multiple nights the patient might be required to change battery after each night.	tew the		
< Previous	Finish Cancel		

Profil zařízení, který jste vytvořili, bude k dispozici v seznamu profilů zařízení a bude dostupný pro konfiguraci.



Stahování ambulantního záznamu ze záznamového zařízení Nox

Chcete-li stahovat zaznamenané údaje ze záznamového zařízení do počítače, ujistěte se, že je spuštěn software Noxturnal a pak připojte zařízení k USB portu počítače.

Software Noxturnal automaticky detekuje zařízení a zobrazí informace o něm na **Stránce záznamu**. Detekce zabere 2 až 4 sekundy.

Klikněte na tlačítko **Stáhnout záznam** na **Stránce záznamu** a software Noxturnal začne stahovat záznam ze zařízení do počítače. Objeví se dialog postupu stahování, který zobrazí kroky spojené se stahováním. Údaje se nejdříve stáhnou, pak se spustí výchozí protokol analýzy a, pokud je zařízení nakonfigurováno na audio záznam, spustí se stahování audio. Je možné začít pracovat s údaji kdykoli během stahování kliknutím na odkaz **Začít pracovat**.

ownloading Recording			
25%	0%	Recording Successfully Downloaded	
Downloading Data	Analyzing	Done	
Start Working			Cancel

Po dokončení stahování je uživatel upozorněn a může začít pracovat s celým záznamem.

Záznamy jsou vždy staženy do výchozího datového úložiště. Výchozí datového úložiště lze změnit na kartě automatizace v dialogu možností nástrojů (**Nástroje** \rightarrow **Nastavení...** \rightarrow **Obecné**). Stažené záznamy jsou automaticky přidány do knihovny záznamů a lze je prohlížet kdykoliv otevřením knihovnu záznamů. Více informací viz oddíl *Knihovna záznamů*.



- Pokud stahování částečně z jakéhokoli důvodu selže, může dojít k neprůkazným výsledkům záznamů. Uživatel bude varován, pokud k tomu dojde, a bude muset rozhodnout, zda jsou zaznamenaná data kompletní či nikoliv. Data je možné ze zařízení stáhnout znovu.
- Stažené záznamy nejsou ze zařízení vymazány, dokud se zařízení nenakonfiguruje na další záznam.

Nastavení systému Nox A1 pro on-line záznamy

Přehled on-line sítě systému

Aby byl zajištěn stabilní provoz on-line funkce systému Nox A1, postupujte podle doporučeného nastavení systému uvedeného níže.

- Doporučuje se používat pro každý on-line systém samostatný počítač. Spuštění více než jednoho systému na jednom počítači je však možné, podrobnosti viz oddíl *Minimální požadavky systému*.
- Používejte samostatnou místní síť (LAN) pro každý přístupový bod Bluetooth (přístupový bod Nox C1 nebo BlueGiga) a na počítači mějte spuštěný software Noxturnal.
- Používejte samostatný přístupový bod Bluetooth pro každé záznamové zařízení Nox A1, které se má použít.

Tabulka níže popisuje nastavení ovládací místnosti, kde je počítač s nainstalovaným softwarem Noxturnal umístěn.

Ovládací místnost		
Položka Připojení		
PC	Připojený ke stejné síti jako zařízení Nox C1 pomocí síťového kabelu	
Noxturnal	Nainstalovaný do počítače	

Tabulka níže popisuje nastavení místnosti pacienta, kde se nachází spící pacient během vyšetření spánku.

Místnost pacienta			
Název položky	Popis	Funkce	Nastavení/připojení
Přístupový bod Nox C1	Přístupový bod Bluetooth s analogovými a sériovými vstupy, se zabudovaným světelným senzorem a senzorem rozdílného tlaku	 Komunikuje se zařízením Nox A1 pomocí Bluetooth prostřednictvím ethernetu: Přenos dat ze zařízení Nox A1 do softwaru Noxturnal Přenáší příkazy ze softwaru Noxturnal do zařízení nox A1 Přenos dat z pomocných zařízení připojených přes sériový nebo analogový kanál 	Umístěný v místnosti pacienta. Připojený ke stejné síti LAN jako počítač se spuštěným softwarem Noxturnal
Bluegiga	Přístupový bod Bluetooth	Komunikuje se zařízením Nox A1 pomocí Bluetooth prostřednictvím ethernetu:	Umístěný v místnosti pacienta. Připojený ke stejné síti LAN jako počítač se spuštěným softwarem Noxturnal

		 Přenos dat ze zařízení Nox A1 do softwaru Noxturnal 	
		 Přenáší příkazy ze softwaru Noxturnal do zařízení nox A1 	
Záznamové zařízení Nox A1 a příslušné senzory	Záznamové zařízení spánku PSG	Zaznamenává fyziologické signály z připojených senzorů	Připojený k tělu pacienta v místnosti pacienta
Pomocná lékařská zařízení	Jakékoli lékařské zařízení, které splňuje specifikace vstupního kanálu zařízení Nox C1 nebo lze připojit k zařízení A1 prostřednictvím Bluetooth	Závisí na použitém pomocném zařízení	Vhodný připojovací kabel připojený k analogovému vstupu/sériovému/USB vstupu zařízení Nox C1 nebo prostřednictvím bluetooth

Obrázek níže zobrazuje přehled nastavení on-line systému Nox A1.



Přístupové body Bluetooth (přístupový bod Nox C1 nebo BlueGiga) jsou ovládány prostřednictvím softwaru Noxturnal.

Další pokyny ohledně přístupového bodu Nox C1 a zařízení Nox A1 viz Manuál Nox C1 a Manuál Nox A1.

On-line konfigurace systému

Záznamové zařízení Nox A1 podporuje on-line záznam signálů. K pořízení těchto typů záznamů bude potřeba, abyste na počítači měli aktivní licenci pro akvizici on-line a přístupový bod Bluetooth (přístupový bod Nox C1 nebo BlueGiga). Ohledně dalších informací se obraťte na společnost Nox Medical nebo jejího zástupce. Tato kapitola popisuje, jak nastavit on-line systém Nox A1 a provést online vyšetření pomocí softwaru Noxturnal.

Nejdříve se ujistěte, že máte nastavené veškeré nezbytné příslušenství, například přístupový bod Nox C1, ethernetové kabely a přepínač. Více informací o nastavení sítě, včetně přístupového bodu Nox C1, viz Manuál Nox C1.

Chcete-li nastavit systém v softwaru Noxturnal, musíte podle potřeby provést následující kroky:

- 1. nastavit on-line místnosti
- 2. konfigurovat nové senzory
- 3. nastavit profily zařízení
- 4. nastavit typy záznamu

Tyto kroky jsou nastíněny níže. Následující krok vám umožní spustit on-line záznam a potom zahájit práci se signály v softwaru Noxturnal.

On-line místnost

Nastavení on-line místnosti je součástí nastavení softwaru Noxturnal pro on-line záznamy. On-line místnost zahrnuje množinu zařízení, která se běžně vyskytují v místnosti současně. Může se jednat například o zařízení, která jsou běžně umístěna ve speciálních nemocničních pokojích, určených k vyšetřování spánku.

Chcete-li vybrat novou místnost, zvolte možnost **Zařízení > On-line místnosti…** v panelu nástrojů softwaru Noxturnal. Dojde k vyvolání dialogu **Místnosti**.



Zde můžete přidat novou místnost nebo upravit místnost existující. Novou místnost přidáte kliknutím na možnost **Přidat Místnost** a v dialogu níže je možné zadat k nové místnosti název kliknutím na ikonu tužky a přidat zařízení do místnosti kliknutím na možnost **Přidat zařízení**.

Rooms	×
Rooms Contain devices for online recordings	
Room 1	
No devices in room	
Add Devices Edit Device Remove Device	
Add Room Delete Room	Close

V průvodci **Přidat zařízení** můžete do místnosti přidat zařízení. Chcete-li přidat zařízení, vyberte vhodné zařízení v seznamu **Typy zařízení** a klikněte na možnost **Přidat>>** nebo poklepejte na zařízení v seznamu. Ve své síti můžete vyhledávat připojená IP zařízení kliknutím na možnost **Vyhledat IP zařízení**.

Add Devices Add Devices to Room Select one or more available devices to add to room		
Device Types	Available Devices	
Blue Giga Access Point Masimo Radical-7 Nonin 3150 Oximeter Nonin RespSense Nox A1 Nox C1 Radiometer CombiM (TCM4) Radiometer TOSCA (TCM40) ResMed Airsense 10 ResMed S3 ResMed S3 ResMed Tx Link SenTec SDM Video Device	No devices to add	
Add >>	Remove Device Scan for IP Devices	
	Add to Room Cancel	

Po přidání záznamového zařízení Nox A1 bude třeba vybrat vhodný přístupový bod, který se používá v místnosti, a kliknout na možnost **Vyhledat** záznamové zařízení Nox A1 nebo manuálně zadat sériové číslo zařízení A1. Nezapomeňte záznamové zařízení pro tento krok zapnout. Vyberte záznamové zařízení ze seznamu a klikněte na možnost **Další**.

	Dev	vice Properties		>
Nox A1			Select device Devic	2 te Info
Via Serial Number: [Via Access Point:	Enter t it via A	he 9 digit serial number (found ccess Point	on the A1 device label) or sca	
Device Type	Device Name	Serial Number	BDA	

Po přidání vybraných zařízení do množiny dostupných zařízení můžete zvolit zařízení, která se přidají do on-line místnosti.

Add Devices Select one or r	Add D s to Room more available devic	evices ces to add to room	
Device Types		Available Devices	
Blue Giga Access Point Masimo Radical-7 Nonin 3150 Oximeter Nonin 4100 Oximeter Nonin RespSense Nox A1	SenTec SDM Online	AXIS P3364 -	ResMed Tx Link
Radiometer CombiM (TCM4) Radiometer TOSCA (TCM40)	IP: 192.168.101.13 Port: 62768	IP: 192.168.135.84	IP: 192.168.101.1
ResMed Airsense 10 ResMed S9 ResMed Tx Link SenTec SDM Video Device	Nox A1	Nonin 3150 Oximeter	Nox C1
	Senial: 992901133	BDA: 00:1c:05:01:03:15	IP: 192.168.101.17
Add >>	Remove Device Scan	for IP devices	
			Add to Room Cancel

Chcete-li vybrat zařízení, která se přidají do on-line místnosti, klikněte na zařízení. Kolem každého vybraného zařízení se objeví modrý tučný rámeček. Po vybrání zařízení, která se přidají do místnosti klikněte na možnost **Přidat do místnosti** a místnost s tímto výběrem zařízení bude přidána.



Nyní jste dokončili konfiguraci on-line místnosti. Stejným výše popsaným způsobem můžete přidat další místnosti.

Konfigurace nových senzorů

Chcete-li vytvořit konfiguraci nového senzoru, např. použití se zařízením Nox C1, můžete přejít v panelu nástrojů na **Zařízení > Senzory...**.

File	Edit	View	Analysis	Reports	Devices	Tools	Help	
					Onli	ne Rooms	5	
					Sens	ors		
					Devi	ice Profile	s	
	Li	brary			Reco	ording Typ	oes	
								_

Pomocí průvodce **Správa senzorů** můžete vytvořit nový senzor a upravit/vymazat existující senzory. Chcete-li vytvořit nového pacienta nebo pomocný senzor, klikněte na možnost **Nový**.

		Mana	ge Senso	ors	
Senso Patier	D rs nt and auxiliary s	senso	or confi	guratio	n
				Q	
Label	Location	Unit	Auxilary	Bipolar	Description
Respiratory					
Abdomen Piezo	Piezo.Abdomen		No	Yes	Abdomen Piezo sensor
Abdomen RIP	Inductive.Abdomen		No	Yes	Abdomen RIP sensor
Pneumoflow	Pneumoflow	V	No	Yes	Diffrential Pressure
Themistor	Themistor.NasalOral		No	Yes	
Thermocouple	Thermocouple.NasalOral		No	Yes	Themocouple for nasal and oral
Thorax Piezo	Piezo.Thorax		No	Yes	Thorax piezo sensor
Thorax RIP	Inductive.Thorax		No	Yes	Thorax RIP sensor
EMG					
Both Legs	Leg	v	No	Yes	EMG sensor for the sum of both
Bruxism	-	V	No	Yes	
Bruxism Left	Left	V	No	Yes	
Bruxism Right	Right	V	No	Yes	
Left Leg	Leg.Left	V	No	Yes	Left leg EMG sensor
Right Leg	Leg.Right	V	No	Yes	Sensor for right leg EMG
Submental	Chin	v	No	Yes	Sensor for submental EMG
FCG					~
<					>

Můžete zvolit, zda má být vytvořen nový pacient nebo pomocný senzor. Vyplňte příslušná pole a klikněte na možnost **OK** a uložte konfiguraci senzoru.

Profily zařízení pro on-line zařízení

Pro zařízení Nox používaná pro on-line záznamy (Nox A1 (on-line) a Nox C1) můžete nastavit **Profily zařízení.** Profily zařízení zahrnují konfiguraci kanálu zařízení. Software Noxturnal nabízí řadu výchozích profilů zařízení a rovněž můžete snadno nastavit nové profily zařízení. Pokyny ohledně uživatelského nastavení profilů zařízení viz oddíl *Profily zařízení*.

Typy záznamu pro on-line zařízení

Poslední krok nastavení představuje nastavení **Typů záznamu**. Jedná se o seznam typů záznamů, které budete pořizovat on-line na vaší klinice. Každý **Typ záznamu** vytváří množinu dostupných typů on-line zařízení, která lze společně seskupit. Například: **Standardní PSG se zařízením Nox C1**, lze sloučit s přístupovým bodem Nox C1, záznamovým zařízením Nox A1, oxymetrem Nonin 3150 a video kamerou. Pokyny ohledně nastavení typů záznamu viz oddíl *Typy záznamu* .

Spuštění on-line záznamu

Po dokončení výše uvedených kroků nastavení on-line konfigurace lze spustit on-line záznam. Na **Stránce záznamu** lze spustit on-line záznam v rámci místnosti, kterou jste nastavili. Záznam spustíte buď poklepáním na ikonu místnosti nebo kliknutím na možnost **Konfigurace záznamu**.



Vyvolá se průvodce **Spustit on-line záznam**. Tento průvodce vám umožní:

- Zvolit **Typ záznamu**, který má být pořízen z rozevíracího seznamu.
- Tento výběr **Zařízení** závisí na zvoleném **Typu záznamu**. Všechna zařízení dostupná v online místnosti jsou uvedena v seznamu, zařízení, která nejsou zahrnuta v typu záznamu jsou zašedlá. Zakázaná zařízení můžete povolit pro záznam výběrem příslušných políček ze seznamu zařízení.
- Vyberte **Profil zařízení** pro některá zařízení, například pro zařízení Nox A1 a Nox C1.

	Sta	art Online Recording	>
elect Recordin	g Type		1 Recording type Patient
Recordi	ng Type: si	andard PSG with Nox C1	v (1)
Devices			
Nox A1	Profile: Serial:	Standard PSG v 972901527	
Nox C1	Profile: IP: Serial:	Ambient Light Sensor V 192. 168. 101. 2 119	
SenTec SDM Online	Port: IP:	62768 192.168.101.13	
Nonin 3150 Oximeter	BDA:	00:1c:05:00:fb:0b	
		Next >	Start Recording Cancel

Po uskutečnění výběru **Typu záznamu** a pokud jsou správná zařízení přiřazena k **Profilům zařízení**, můžete kliknout na možnost **Další** a zadat informace o pacientovi. Posledním krokem je spuštění záznamu, které provedete kliknutím na možnost **Spuštění záznamu** v průvodci **Informace o pacientovi**.

Potom se vámi zvolené rozvržení pracovní plochy zobrazí se stavovým oknem, které zobrazuje status záznamu, který byl spuštěn. Nakonec se zobrazí zaznamenávané signály v reálném čase, se kterými můžete začít pracovat.

Konfigurace zařízení Nox C1

Zařízení Nox C1 je vybaveno 12 analogovými kanály, které jsou vhodné ke shromažďování DC signálů z pomocných zařízení. Kanály jsou shromážděny na 6 portech, označeny DC IN od 1 do 12 v horní části zařízení, každý analogový port zahrnuje 2 kanály. Pomocná zařízení lze připojit k analogovým vstupům zařízení Nox C1. Rozsah napětí umožňuje propojení signálů od -5 V do +5 V. Další informace o zařízení Nox C1 viz Manuál Nox C1.

Konfigurace sítě Nox C1

Výchozí konfigurace Nox C1 je uvedena v tabulce níže. Konfiguraci sítě Nox C1 lze spravovat pomocí softwaru Noxturnal.

Konfigurace sítě Nox C1	Podrobnosti
Server DHCP	DHCP pool: 192.168.101.64 - 192.168.135.128
Statická IP adresa	192.168.101.10
Zjišťování pomocí technologie univerzální Plug and Play (UPnP)	Síťový protokol, který povoluje zjišťování zařízení Nox C1 na síti

Správu síťové konfigurace Nox C1 lze otevřít v on-line místnosti, která byla nakonfigurována (Zařízení > On-line místnosti...) a zvolte Nox C1 v místnosti a klikněte na možnost **Upravit zařízení**. V dialogu uvedeném níže se zobrazí, jak lze změnit síťovou konfiguraci Nox C1.

	Device Pro	operties	×
Nox C1		Ne	twork Settings Device Info
IP Address		Server settings	
Obtain IP Address		DHCP Server Enable	ed
Static IP Address		Pool Offset:	64
IP Address:	192.168.101.10	Pool Size:	63
Subnet Mask:	255.255.255. 0	Lease Time (sec):	864000
Default Gateway:			
DNS:			
MAC Address:	00:14:2d:4a:4b:16		
Set password			
		Next >	Finish Cancel

Zapojení video zařízení do on-line záznamů

Software Noxturnal podporuje on-line video záznam. Aby bylo možné využít podporu digitálního videa, který poskytuje software Noxturnal v on-line záznamu, je třeba nakonfigurovat on-line systém tak, aby zahrnoval video zařízení.

Video zařízení lze přidat k on-line systému a uložit jej pro budoucí použití. Chcete-li nakonfigurovat video zařízení s on-line systémem, musíte:

- 1. se ujistit se, že máte na počítači nainstalované video kodeky.
- 2. se ujistit, že je video zařízení připojeno ke stejné síti jako přístupový bod Nox C1/BlueGiga a na počítači je spuštěn software Noxturnal.
- 3. Nastavit On-line místnost obsahující video zařízení.
- 4. Nastavit **Typ záznamu** obsahující video zařízení a určit profil videa.

5. Vybrat on-line místnost a spustit on-line záznam ze stránky **Záznam** softwaru Noxturnal.

Nastavení on-line místnosti s video zařízením

VIDEO KODEKY

Podpora videa softwaru Noxturnal je řízena video kodeky, které jsou instalovány v systému počítače. Tyto video kodeky představují zvláštní software, který umožňuje kompresi a dekompresi digitálního videa. Software Noxturnal nemá žádné kodeky nainstalované, ale většina počítačových systémů má některé typy kodeků nainstalované. Bude třeba, abyste měli kodeky ve svém systému nainstalované, aby bylo možné použít video spolu se softwarem Noxturnal. Software Noxturnal vám poté poskytne přístup k funkcím podporovaným těmito kodeky. Můžete si stáhnout **Balíček kodeků K-Lite** ze stránky podpory Nox: <u>http://support.noxmedical.com/hc/en-us/articles/207882176</u>

ZAPOJENÍ VIDEO KAMERY

Chcete-li nastavit on-line záznam obsahující video zařízení, postupujte podle kroků uvedených níže.

- Nastavte on-line místnost v softwaru Noxturnal, jak je vysvětleno v oddílu *On-line místnost* (Zařízení > On-line místnosti...v panelu nástrojů softwaru Noxturnal).
- Přidejte video zařízení do on-line místnosti kliknutím na možnost Přidat zařízení a vyberte Video zařízení ze seznamu Typy zařízení.

d Devices	<u>a</u>	
Add Devices to R Select one or more ava	OOM ailable devices to add to room	
Device Types	Available Devices	
Blue Giga Access Point Masimo Radical-7 Nonin 3150 Oximeter Nonin RespSense Nox A1 Nox C1 Radiometer CombilM (TCM4)		
Radiometer TOSCA (TCM40) ResMed Arsense 10 ResMed 59 ResMed Tx Link SenTec SDM Video Device	No devices to add	
Add >> Remove	e Device Scan for IP Devices	
	Add to R	oom

3. Zobrazí se dialog Vlastnosti zařízení znázorněný níže. Zvolte vhodnou možnost podle toho, jaké video zařízení se používá a klikněte na možnost **Další**.

1	Device Properties
	Select Video Input Source 1 2 3 Video Source Video Properties Device Info
	Select video input source type: IP Camera File or URL Media Capture Device Screen Recording
	Next > Finish Cancel

Chcete-li nastavit IP kameru, klikněte na možnost **Najít…** a software Noxturnal bude vyhledávat a zjišťovat kamery, které jsou připojeny k síti, pokud mají povolený protokol UPnP (síťový protokol, který umožňuje zjištění IP kamery na síti). Software Noxturnal nabízí výchozí možnosti připojení k některým IP kamerám (kamery Axis a D-link). Zajistěte, aby byl při výběru připojovacího řetězce, který je dostupný v rámci softwaru Noxturnal, zvolen připojovací řetězec (URL) podle záznamu, který pořizujete –zda má být zaznamenáno pouze video nebo video i audio.

Pokud není kamera automaticky zjištěna softwarem Noxturnal pomocí kroku **Najít…**, můžete kameru vždy přidat manuálně zadáním příslušného připojovacího řetězce (URL) IP adresu kamery do pole **Soubor nebo URL**.

Device Properties			_	-	_	×
Video Ca	apture Propei	rties	Video	1 Source	2 Video Properties	3 Device Info
Capture Device	File, URL or IP Camera	Screen Recording			Star	t Preview
User:	Pa	ssword:	▼ Find			
Video Delay:	0 seconds					
						*
						Ŧ
				•		ł
< Previous			Next :	>	Finish	Cancel

Pokud máte video zařízení jiného typu než Axis nebo D-Link, můžete vždy manuálně přidat nové připojovací řetězce (URL), aby byly v softwaru Noxturnal dostupné pro budoucí použití. Chcete-li tak učinit, přejděte na **Nástroje > Nastavení > Pokročilé** a zvolte **Výchozí nastavení**. Otevřete složku video profilů a otevřete tabulku *IP kamery* v Excelu. K existujícímu seznamu připojovacích řetězců můžete přidat nový připojovací řetězec pro své video zařízení, které pak bude dostupné k použití v rámci softwaru Noxturnal.

Po zadání uživatele a hesla pro kameru klikněte na **Spustit náhled** pro zobrazení, zda je kamera správně nastavena a funguje se softwarem Noxturnal. Pokud dojde ke zpoždění náhledu, lze přidat vstupní zpoždění, aby se opravilo přehrávání videa během analýzy. Klikněte na možnost **Další** a můžete kameře přidělit jedinečný název. Pak klikněte na možnost **Dokončit**.

Device Properties			23
Video Device	Video	1 o Properties	2 Device Info
	Device Name: AXIS P3364 - 00408CF948CB		
Device: Video Dev	ice		
Device Type: Video Car	lera		
< Previous	Fi	nish	Cancel

Nyní jste přidali video zařízení k on-line místnosti.

Nastavení typu záznamu s video zařízením

Software Noxturnal nabízí výchozí typy záznamu pro on-line záznamy, které obsahují video zařízení. Můžete vybrat jeden z výchozích typů záznamu a spustit přímo on-line záznam, který obsahuje video zařízení. Rovněž můžete nastavit uživatelský typ záznamu a určit profil Windows Media Profile, který se má použít se softwarem Noxturnal při záznamu a kompresi on-line videa. Chcete-li tak učinit, přejděte na **Zařízení >Typy záznamu...** v panelu nástrojů softwaru Noxturnal. V průvodci typů záznamů vyberte možnost **Nový** a **On-line** z rozevíracího seznamu **Typ záznamu**.

ecording Types		X
Recor Contro	ding Types I devices and settings used for a recording	
Name	Description	
Online		
MSLT with BlueGig	a Nox A1, and BlueGiga	
MSLT with Nox	dd Recording Type	
MWT with Nox	Recording Type to add:	
Standard PSG v	Online Vice	
New T2 (ambula		
Respiratory		
Nox A1 (ambuli		
Standard PSG	Nox A1 and Nonin 3150 Oximeter	
New New Base	d On Edit Remove	e

V průvodci on-line typu záznamu můžete přidat video zařízení jako jiná zařízení. Můžete vybrat video profil, který se má použít, z rozevíracího seznamu, viz obrázek níže.



Software Noxturnal nabízí výběr výchozích video profilů, můžete však vytvořit uživatelsky nastavené profily a zpřístupnit je k použití prostřednictvím softwaru Noxturnal. Více informací a pokynů ohledně provedení viz webové stránky podpory Nox, profily Windows Media Profiles v softwaru Noxturnal.

Nyní máte nakonfigurovaný on-line systém se zahrnutím video zařízení a můžete spustit video záznam ze stránky **Záznam** softwaru Noxturnal poklepání na místnost nebo kliknutím na možnost **Konfigurace záznamu**.



Spuštění softwaru Noxturnal

Tato kapitola popisuje, jak spustit a pracovat se záznamy v softwaru Noxturnal.

Stránka výsledků záznamu

Po dokončení stahování ze záznamového zařízení, nebo po otevření existujícího záznamu v softwaru Noxturnal se zobrazí stránka **Výsledky záznamu**. Tato stránka obsahuje přehled nejběžnějších parametrů analýzy a zaznamenané signály. Stránka výsledků se automaticky aktualizuje po provedení změn do existujícího hodnocení, nebo pokud probíhá automatická analýza. Pokud jsou k dispozici stádia spánku, například záznamy pořízené zařízením Nox A1, zobrazí se grafy a informace s těmito údaji. U zařízení Nox T3 se zobrazí pouze parametry dostupné pomocí tohoto zařízení.

💁 Demo (Wednesday, Ju	uly 08, 2015) - Noxturnal							
File Edit View	Analysis Reports Devi	ices Tools Help						х
0 🖬 🔬 🦻	🕨 🕪 🗐 Untitled S	icoring -						
🛃 PSG 👻 🚵 Recordi	ing Results	PSG	× Respiratory	× Pulse Oximeter	×	Respiration Report [AASM 20×	Bruxism Report ×	\
Information ID: Name: Demo Address: City: Phone: Edt	Da	Gender: Uhknown ite of Birth: Age: Height: Weight: BMI:	Sleep Stoges	N3 9.7%	Sleep Parameters Normal	Mid Moderate	Severe	2% Snore Percentage 20% Flow Lunkation Index Sin 54m total Silesp Time
Signal Overview Periods 29%- Spectrogram (C4-M1) 0% Arousals								Thursday, July 09, 2015
Hypnogram								Sleep Onset Rem Onset Latency Latency
Sleep Time Movement	1							91 % Sh 54m E
Apneas RIP Phase	Supine Left	Right	Supine 18,0s	Left	Su	pine Right	Supine Right	11.7 0.0 11.7 AHI Apnes Hypopnes Index Index
O ² Desaturation 100								2.4 81 95 ODI Min Average
Pulse 40 P/100	Manual States Manual Street	lediane was formal for the second					and a state of the	416 111 37 Average Max Min 2% 69
Shoring dB 80		And And And			AL	1	tour manual line of	Snore Average Percentage dB
Close Recording	رم، و ^{ي ال} View Signals ال Bookmark	روی ^{ون ۲۰۰} /iew Report Print Re	ری ^{ی وی ۲۰۰} port → Recording is New	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	15.90 M	^{nh} Qdan	_{ന്} റ ^{റ്റ} ്	ر‰ ^{ری ۲} ************************************

Příkazy stránky výsledků

Stránka výsledků obsahuje tlačítka pro následující kroky:

- **Zavřít záznam**: Tato možnost zavírá aktivní záznam a navrací buď do knihovny záznamů nebo na stránku záznamu.
- Prohlížet signály: Tato možnost vybírá první dostupný list signálů, umožňuje procházet zaznamenané signály, prohlížet automaticky hodnocené události a manuálně upravovat hodnocené události.
- **Zobrazit zprávu**: Tato možnost vytváří výchozí zprávu pro záznam, zprávu určenou v rámci typu záznamu (další informace viz oddíl Typy záznamu).
- **Tisk zprávy/stránka výsledků:** Tato možnost vytiskne výchozí zprávu a/nebo stránku výsledků záznamu.
- Status záznamu: Tato možnost umožňuje nastavit status záznamu. Stažené záznamy budou mít vždy status Nový. Pokud dojde z jakéhokoli důvodu k selhání záznamu, status se nastaví na Neplatný. Pokud dojde z jakéhokoli důvodu k selhání záznamu, status se nastaví na

Neplatný. Pokud byly záznam a hodnocení přezkoumány, status lze nastavit na **Přezkoumáno**. Pokud byl záznam interpretován, status lze nastavit na **Interpretováno**. Pokud byl záznam diagnostikován a přijat, status lze nastavit na **Hotovo**.

• **Přehrát audio**: Pokud záznam obsahuje audio, tlačítko přehrát audio umožňuje přehrát audio. Audio přehrávání lze rovněž spustit nebo pozastavit stisknutím mezerníku.

Informace o pacientovi

Panel **Informace** zobrazuje informace o pacientovi, jehož údaje se zaznamenávají. Úpravu vlastností záznamu a informací o pacientovi provedete výběrem odkazu **Upravit**, nebo stisknutím klávesové zkratky **Ctrl+I**.

Information			
ID:	1234567890	Gender:	Male
Name:	John Doe	Date of Birth:	
Address:		Age:	
City:		Height:	
Phone:		Weight:	
		BMI:	
Edit			

Parametry spánku

Panel **Parametry spánku** znázorňuje hlavní parametry analýzy a jejich vztah k závažnosti. Parametr AHI, apopnoe-hypopnoe index představuje počet apnoí a hypopnoí za hodinu spánku a parametr ODI představuje počet hodnocených poklesů saturace kyslíkem za hodinu spánku (výchozí automatická analýza hodnotí všechny desaturace jako 3% nebo vyšší, ale tento údaj lze upravit uživatelem. Závažnost jde v pořadí od *normální* \rightarrow *mírná* \rightarrow *středně závažná* \rightarrow *závažná* a odpovídá úrovním nastaveným asijské společnosti spánkové medicíny, AASM. Pokud se zaznamenává více než jedna noc, pak tyto parametry ukáží průměrné hodnoty pro všechny noci. Více informací viz oddíl *Protokoly analýzy*.

Sleep Pa	arameters				0%
	Normal	Mild	Moderate	Severe	Snore Percentage
					7%
	HI 2.2 ODI 2.4		1		Flow Limitation Index
					5h 3m
				AHI: Level of Obstructive Sleep Apnea (OSA) as defined by the AASM	1 Total Sleep Time

Přehled signálů a parametry

Panel **Přehled signálů** představuje nástroj přezkoumávání metodou shora dolů, kde lze výsledky efektivně přezkoumávat a upravovat. Panel přehledu je rozdělen na parametry analýzy vpravo a přehled signálů vlevo.



Parametry analýzy zobrazují souhrn nejběžnějších parametrů analýzy, např. **Hypnogram** nebo **Celková doba spánku, Parametr AHI** atd. pro jednotlivou noc. Pokud se zaznamenává více než jedna noc, pak je každá noc zastoupena v rámci svého vlastního panelu. Rovněž můžete zvolit periodu zobrazování v nabídce periody umístěné v dolním pravém rohu aplikace. Každý parametr je barevně kódovaný podle závažnosti ve škále od zelené po červenou (*normální* \rightarrow *mírná* \rightarrow *mírně závažná* \rightarrow *závažná*).

- Probouzecí index představuje počet probuzení za hodinu během spánku.
- Latence usnutí představuje dobu trvání v minutách od zhasnutí (doba začátku analýzy) po nástup první epochy hodnoceného spánku.
- Latence REM představuje dobu trvání v minutách od prvního nástupu spánku po první nástup fáze REM.
- Účinnost spánku se pohybuje mezi 0–100 %, kde 0 % znamená, že je pacient vzhůru celou noc a 100 % znamená, že celou noc spí. Pokud není hodnocení spánku k dispozici, software použije periody pohybu ke zhodnocení tohoto parametru.
- Celková doba spánku představuje čas, který pacient stráví spánkem.
- Když není k dispozici údaj Celková doba spánku, použije se parametr Odhad. celková doba spánku. Jedná se o dobu, kdy pacient v průběhu záznamu leží. Kód zelené barvy (normální) se zobrazuje, když pacient leží déle než 6 hodin.
- Respiraci představují indexy. Indexy jsou standardizovanou metodou zastupující parametry analýzy.
 - Apnoe-hypopnoe index (AHI)
 - Apnoe index (AI)
 - Hypopnoe index (HI)
 - Index desaturace kyslíkem (ODI) představuje počet událostí desaturace kyslíkem za hodinu Celkové doby spánku nebo alternativně Odhad. celkové doby spánku.

- Procento chrápání představuje poměr spánku stráveným v epizodě chrápání (označovaných jako Série chrápání).
- **Průměr dB** představuje průměrnou hladinu dB v průběhu period sérií chrápání.
- Celková Kvalita signálu je stanovena z monitorování kvality signálu následujících signálů: signálů oxymetru, průtoku vzduchu a signálů abdominální a hrudní respirační námahy. Nejnižší kvalita signálu těchto signálů se zobrazuje pro celkovou Kvalitu signálu na stránce výsledků záznamu a je vyjádřena jako 0–100 %.

Signály a události

Osnova signálů a událostí v panelu přehledu signálů poskytuje přehled celé noci.

- Signály v přehledu mohou zahrnovat:
 - **Spektrogram** pro kanál zobrazený na obrazovce
 - Probuzení/Hypnogram znázorňují probuzení a stádia spánku v průběhu noci
 - Doba spánku
 - o Pohyb
 - o Pozice
 - Apnoe/fáze RIP (fáze mezi signály abdominální a hrudní respirační námahy)
 - o Desaturace kyslíkem (SpO₂)
 - о Тер
 - Hlasitost audia (hladina dB chrápání)
 - **Pohyby nohou** (volitelné)
- Události zobrazené v přehledu zahrnují apnoe a hypopnoe, poklesy saturace kyslíkem, epizody chrápání a artefakty.

Přesunutím kurzoru myši přes ikony Probuzení/Hypnogram, Doba spánku/Pohyb/Pozice, Apnoe/Fáze RIP a O2 desaturace a Tep zobrazí podrobnosti pro související signály nebo události.

Změna period analýzy

Pokud se záznam před připojením všech senzorů, nebo když pacient odstraní senzory před ukončením záznamu, je možné přizpůsobení analyzovaného intervalu posunem značek začátku ¹ a ukončení ³ analýzy na příslušné místo během záznamu. Všechny parametry analýzy se aktualizují v souladu s provedením těchto úprav.



Pro přechod k záznamu použijte značku synchronizace ²⁰. Všechny listy signálů, jako je **PSG**, **respirační** a list **pulzního oxymetru** jsou podle toho synchronizovány. Pokud je v přehledu umístěna zajímavá událost, přetáhněte značku synchronizace přes tuto oblast a přejděte do příslušného listu signálu za účelem zobrazení nezpracovaných signálů.

Periody událostí lze přidat přímo v panelu přehledu signálů. Chcete-li přidat periodu událostí, umístěte kurzor myši na panel **Periody** a klikněte. Zobrazí se nabídka periody událostí, jak je znázorněno níže.



Hodnocení spánku a vyloučení neplatných údajů lze provést v panelu přehled signálů. Chcete-li hodnotit spánek nebo vyloučit neplatné údaje ze záznamu, umístěte kurzor myši na panel **Periody**, klikněte levým tlačítkem myši a přetažením doprava/doleva vyberte oblast. Uvolněte tlačítko myši a níže zobrazená nabídka bude k dispozici. Události "bdění" a "neplatné údaje" budou vyloučeny z výpočtů zprávy.

Signal Overview	v				
Periods					
25Hz -		Score Sleep	•	N1	
Spectrogram (C4-M1)	and the first	Score Invalid D	ata	N2	
0Hz.	Lutinointe		-	N3	ai.
Arousals				REM	
մե	η ΙΩ	╽║┎┍╾┹┥╽		Wake	H

Nastavení jednotek

Chcete-li změnit systém jednotky zastupující jednotky, jako je výška a hmotnost, přejděte na možnost Nástroje > Nastavení... v panelu nástrojů softwaru Noxturnal. Na stránce vlastností **Obecné** vyhledejte rozevírací seznam **Systémové jednotky** a vyberte příslušné pole, které chcete upravit.

General	General	
🔳 User & Company	Page Flip	*
Custom Fields	Default use of arrow keys when page flipping.	
Analysis Bio Calibration Event Types & Groups	Half page flip Full page flip System Units	
Signal Types & Groups Device Properties	Select the unit system used to represent units such as height and weight. Metric System (kg, meter etc.)	
Device Options Report Fields	Set specific paper size for reports A4 * Power Line Eilter	
Advanced	Power Line Filters are used to remove interferences from the surroundings that are sometimes picked up by electrical measuring equipment. Power Line Frequency: 50 Hz •	Ш
	Language Select which language to use. Note that settings are local for each language and are not available between languages. English	

Prohlížení signálů

Tlačítko nabídky pracovní plochy

Tlačítko nabídky pracovní plode to možňuje použít různá rozvržení pracovní plochy a listy signálů za účelem správy způsobu zobrazení záznamů. Rozvržení pracovní plochy zahrnuje výběr listů signálů a vlastností listu signálu. Software Noxturnal nabízí výchozí rozvržení pracovní plochy (respirační a PSG rozvržení) a listy signálů. Můžete rovněž nastavit uživatelské rozvržení pracovní plochy a listy signálů Všechny změny rozvržení pracovní plochy lze uložit pro budoucí použití. To znamená, že lze změnit nastavení u stop a nastavit pracovní prostředí podle vašeho přání.



Tlačítko nabídky pracovní plochy lze použít pro **Přidání listu**, vytvoření **Nového rozvržení pracovní plochy**, použití výchozího rozvržení, na kterém má být nové rozvržení založeno, nebo také k **Obnovení původního rozvržení** po provedení změn.



Chcete-li vytvořit uživatelsky nastavený list signálů, klikněte na kartu listu signálů a zvolte možnost Uložit list rozvržení jako... Po uložení uživatelsky nastaveného listu signálů můžete vždy Aktualizovat uložené rozvržení, pokud jsou provedeny dodatečné změny. Více informací o listech signálů viz oddíl Listy signálů.

File	Edit	View	Analysis	Reports	Devices	Tools	Help			
1 🗋 🛛	🗋 😂 🤱 🦻 In Window: 5m 🔹 🧮 Fit All 👫 Scale All 🔲 Sheet 👻 📃 📄									
🐻 Re	spiratory	/ - 👔	Recording	Results		Respi	ratory _r		×	Pulse Ovimet
Event O	verview-F	Respirator	y					Cle	ose	
Activity		<u>н</u> п				1 - 1 - 1 - 1 - 1		Cle	ose Others	
Apnea Hypopn								😮 He	lp	
Oxygen	•	••			101	I I		Re	name Sheet	
	01:0	MA 00	02:0	0 AM	03:00 A	M	04:	Cle	one Sheet	
7/8/2015	7/8/2015 11:32:22 PM Save Sheet Layout As									
04:51 AM 04:52 AM Update Saved Layout										
	N	∩r, <mark>v2</mark>	#631 N	2 #6	631 N2	#641 N2		Re	vert to Saved	l Layout

Listy signálů

List signálů znázorňuje jeden nebo více signálů v okně karty na pracovní ploše. Software Noxturnal je dodáván s předem definovanými listy signálů, například **Respiračním** listem, **PSG** listem a listem **Pulzního oxymetru**.

Chcete-li přidat nebo odstranit signály z listu signálů, přejděte myší na okno úlohy **Signály a data**, které je umístěno v pravé části pracovní plochy. Když se kurzor myši nachází nad touto kartou, vysune se okno úlohy **Signály a data**. V tomto okně úlohy je uveden seznam všech dostupných signálů. Zaškrtávací okno vedle signálu určuje, zda se signál zobrazuje v listu nebo nikoliv. Chcete-li přidat nebo odstranit signál z listu, zaškrtněte/zrušte výběr pole. Viz tabulka **Signály a data** níže.



Práce se signály



- Navigační lišta umožňuje rychlou navigaci kdykoli v průběhu záznamu. Modrá linie určuje, kde v záznamu se uživatel nachází. Klikněte na umístění v liště a skočte na tento čas.
- Časová osa zobrazuje dobu záznamu a periodu času v okně. Kliknutím pravým tlačítkem myši na časovou osu změníte interval v okně. Roztažením/stlačením časové osy myší změníte časový interval v okně.
- Istačka synchronizace umístěná na časové ose se používá za účelem synchronizace s ostatními listy signálů a zobrazeními. Hodiny na pravé straně navigační lišty znázorňují čas značky pozice. Značku synchronizace lze přetáhnout a přemístit v čase.

Osa hodnoty signálu zobrazuje název odpovídajícího signálu v osnově a stupnice hodnot osy. Osu lze roztáhnout/stlačit myší. Chcete-li změnit vlastnosti osy hodnot, poklepejte na osu a zobrazí se dialogové okno, kde lze vlastnosti změnit.

Osnova signálů v podokně. Signály lze nastavit různými způsoby. Myší lze změnit velikost podokna signálů nebo pohybovat podoknem signálů. Chcete-li změnit vlastnosti signálu, poklepejte na signál a zobrazí se dialog, kde lze vlastnosti signálu změnit. Aby byly všechny kroky přístupné pro jednotlivé stopy signálu, klikněte pravým tlačítkem myši na stopu signálu a zobrazí se následující nabídka.



Navigace pomocí klávesnice

Přecházejte a upravujte list signálů stisknutím následujících klávesových zkratek:

Navigace:

- šipka doprava = ve výchozím nastavení otočení o polovinu stránky vpřed, uživatelsky konfigurovatelná možnost
- šipka doleva = ve výchozím nastavení otočení o polovinu stránky zpět, uživatelsky konfigurovatelná možnost
- Ctrl + šipka doprava = ve výchozím nastavení otočení o celou stránku vpřed, uživatelsky konfigurovatelná možnost
- Ctrl + šipka doleva = ve výchozím nastavení otočení o celou stránku zpět, uživatelsky konfigurovatelná možnost
- klávesa Page Down = otočení stránky vpřed
- klávesa Page Up = otočení stránky zpět
- klávesa Home = spuštění záznamu
- klávesa End = ukončení záznamu
- Shift + pravá šipka = zvyšuje časové rozpětí v okně
- Shift + levá šipka = snižuje časové rozpětí v okně
- Shift + Ctrl + levá šipka = skočí na předchozí datovou relaci

- Shift + Ctrl + pravá šipka = skočí na další datovou relaci
- klávesa = oddaluje výběr
- klávesa + = přibližuje výběr
- kolečko myši = posouvá vpřed/vzad
- kolečko myši + klávesa Ctrl = posouvá nahoru a dolů

Aktivní signál:

- Shift + Up = zvyšuje škálování signálu
- Shift + Down = snižuje škálování signálu
- Ctrl + Up = posune signál nahoru
- Ctrl + Down = posune signál dolů
- Shift + zpět = zobrazí aktivní signál v novém listě
- Shift + Delete = odstraní aktivní signál z listu
- klávesa Up = vybere signál výše
- klávesa Down = vybere signál níže
- Ctrl + F = vyhledává události
- F9 = automatické měřítko signálu

List signálů:

- mezerník = spouští/pozastaví přehrávání záznamu
- Ctrl + W = automatická měřítka signálů
- Ctrl + A = uspořádá signály

Události:

- tabulátor = další událost, při vyhledávání se zobrazí další vyhledaný výsledek
- Shift + tabulátor = předchozí událost, při vyhledávání se zobrazí předchozí vyhledaný výsledek
- Delete = vymaže vybrané události nebo vymaže události, které se ve výběru překrývají
- zpět = zruší výběr všech událostí
- Esc = vymaže všechny výběry

Práce s událostmi

Události se používají k určení oblastí zájmu v signálu. Událost zahrnuje čas začátku a ukončení a typ, který se používá k její klasifikaci. Události mohou být přidány buď manuálně k signálu, nebo být hodnoceny v rámci automatické analýzy za účelem vyznačení oblastí zájmu. Události Ize upravit nebo odstranit.

Vyhodnocení události

Chcete-li vyhodnotit událost, přejděte na list obsahující signály a vyhledejte oblast zájmu signálu.

🕕 Levým tlačítkem myši zvýrazněte oblast, která má být u události hodnocena.

Stiskněte klávesovou zkratku pro tuto událost. Seznam klávesových zkratek pro vyhodnocení naleznete v možnosti Upravit > Konfigurace > Klávesové zkratky vyhodnocení... v panelu nástrojů softwaru Noxturnal.



Alternativní metodou vyhodnocení události je zvýraznění oblasti levým tlačítkem myši stejně jako předtím, ale pak klikněte pravým tlačítkem na oblast a vyberte událost ze seznamu.

Vyhodnocení jedním kliknutím

Software Noxturnal nabízí možnost použití **Vyhodnocení jedním kliknutím**. Chcete-li aktivovat krok vyhr 🐜 cení jedním kliknutím, klikněte na ikonu I v panelu nástrojů softwaru Noxturnal.

Н	elp						
₿ [≭]	Scale All 🔳 Sheet 🔻		Untitled Scoring	•	毟	-#A	鶅
/	×				6		1
			-b + X	Pulse	& Sp_	Single Click Scoring	

Ve vhodném listu signálů manuálně vyhodnoťte událost na příslušné stopě signálu, pokyny ohledně manuálního vyhodnocení události viz oddíl *Vyhodnocení události* výše. Po vyhodnocení první události vám funkce vyhodnocení jedním kliknutím umožní pokračovat ve vyhodnocování stejného typu události jedním kliknutím myši při procházení záznamu.

Vymazání události

Existuje několik způsobů jak vymazat stávající události:

- Vyberte událost levým kliknutím myši a stiskněte klávesu Vymazat.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na událost a zvolte možnost Odstranit událost.
- Myší vyberte oblast, která protíná události, které se mají vymazat, a stiskněte klávesu Vymazat.

Přesunutí události

Chcete-li přesunout událost na jiné místo, vyberte události přidržením levého tlačítka myši a přetažením události na požadované místo. Události lze přetahovat mezi signály i do jiné časové periody.

Změna velikosti události

Chcete-li změnit velikost události, přeneste kurzor myši nad levou nebo pravou hranici události. Kurzor myši se změní na ikonu šipky směřující doprava a doleva. Když se ikona změní na šipku, klikněte levým tlačítkem myši a přetáhněte událost na požadovanou dobu trvání.

Navigace událostí

Existuje několik způsobů jak řídit orientaci vyhodnocených událostí v záznamu:

- Pohyb mezi událostmi, které byly vyhodnoceny kliknutím na signál, a stisknutím klávesy tabulátor, což provede přesun na další událost v čase. Pro přesun na předchozí událost v čase stisknutím klávesy Shift + Tab.
- V pravém horním rohu pracovní plochy se nachází pole pro vyhledávání textu, které umožňuje vyhledávat události, který byly vyhodnoceny. Kliknutím na textové pole se zobrazí rozevírací seznam pro všechny typy událostí, které byly vyhodnoceny. Chcete-li vyhledávat události určitého typu, klikněte na typ události v seznamu. Zobrazí se další událost v čase tohoto typu. Chcete-li řídit orientaci událostí, klikněte na tlačítka navigace v rozevíracím seznamu.
- V panelu nástrojů softwaru Noxturnal zvolte možnost Prohlížet > Přehled události a vyvolá se okno s přehledem zobrazující všechny události v osnově, které byly vyhodnoceny v záznamu. Chcete-li řídit orientaci konkrétní události, klikněte na ni v osnově přehledu.

Protokoly analýzy

Protokol analýzy představuje sadu detektorů, které lze spustit během záznamu za účelem detekce a označení různých událostí v rámci zaznamenaných signálů. Dostupné protokoly analýzy, včetně výchozích protokolů, jsou uvedeny v nabídce **Analýza** . Chcete-li spustit protokol analýzy při záznamu, zvolte příslušnou analýzu z nabídky **Analýza** a klikněte na ni.

Software Noxturnal nabízí řadu výchozích protokolů analýzy a rovněž lze vytvořit nové protokoly analýzy využívající uživatelské nastavení a/nebo detektory. Chcete-li nastavit uživatelské protokoly analýzy, přejděte na možnost **Analýza > Správa protokolů** v panelu nástrojů softwaru Noxturnal. Můžete **Upravit** a **Přejmenovat** existující protokol nebo vytvořit **Nový na bázi** existujícího protokolu.

Manage Analysis			×			
٩						
Name	Category	Description				
Default						
Bruxism						
Cheyne Stokes						
Pediatric Respiratory Cannula Flow						
Pediatric Respiratory RIP Flow						
PLM	PLM					
PLM (WASM)	PLM					
PSG Analysis		Standard PSG analysis				
Respiratory Calibrated RIP Flow						
Respiratory Calificial Flow						
Respiratory RIP Flow						
Edit Rename Delete New Ne	ew Based On					
		Close				

Pro tento příklad vytvoříme nový protokol analýzy. Vyberte možnost **Nový** v **dialogu správa analýzy**. Otevře se nový list **Protokolu analýzy**, kde lze definovat nový protokol. Protokol představuje množinu detektorů a funkcí detektoru je vyhledat oblast zájmu v rámci signálu a vyhodnotit oblasti s těmito událostmi.

Chcete-li přidat detektor do protokolu, vyberte detektor ze seznamu **Detektory** a zvolte možnost **Přidat detektor>>**. **Obecné vlastnosti** a **Vstupní signál** lze upravit.

📀 Demo (Wednesday, July 08, 2015) - Noxturnal		
File Edit View Analysis Reports Devices To	ols Help	x
🗋 🚔 🤱 🕨 🔳 Untitled Scoring 🗸		
PSG 🗸 / Recording Results Respiratory	× V Pulse Oximeter × V PSG	× New Analysis Protocol ×
Detectors	● ∇ Protocol Properties	vent
Cardiology		List
Brady and Tachycardia	Name:	
Movement	Category:	lerioc
Bruxism =	Description:	
Limb Movements		
Manual Position Position	Fail protocol if any detector fails	oring
Oximeter		
Desaturation		Si
Pulse Artifacts Pulse Wave Analysis		Inals
Pediatric		8 Dat
Pediatric Apnea/Hypopnea Detector	L	
PTT		
Help		
Information		
	Restore Defaults - Sav	e Save and Close Close
🔁 Analysis Console 📗 Bookmark	□ 7/8/2015 11:32:22 PM (③8h 28m 5s 🛛 🗏 Analysis 🝷 🛛 💎 Tags 🔡

Po nastavení protokolu analýzy klikněte na možnost **Uložit a zavřít** a protokol se přidá do seznamu dostupných analýz.

Práce s vyhodnoceními

Vyhodnocení představuje množinu událostí, které byly vyhodnoceny u signálů v záznamu. Kroky pro práci s vyhodnocením naleznete v rámci **tlačítka Vyhodnocení** v panelu nástrojů softwaru Noxturnal. Kroky prováděné při práci s vyhodnocením jsou uvedeny v oddílu níže.

ieet 🕶 📄 🗖	Þ	Ξυ	Intitled Scoring 👻
Respiratory		×	Pulse Oximeter

Pokud jste zahrnuli **Protokol analýzy** do **Typu záznamu**, který je nakonfigurován pro záznam, pak při stahování ze záznamového zařízení Nox použije software Noxturnal k analýze záznamu automaticky výchozí protokol analýzy. Pro on-line vyšetření je třeba zavřít záznam po jeho dokončení a k analýze podle výchozí definice analýzy dojde při opětovném otevření z knihovny záznamů. Automatická analýza údajů vytvoří nové vyhodnocení, které se nazývá **Nepojmenované vyhodnocení**, , viz snímek obrazovky výše. Pod **Tlačítkem vyhodnocení** se vždy zobrazí **Vybrané vyhodnocení**, které je použito pro funkce podávání zpráv a přehledu záznamu. Snad můžete vytvořit nová vyhodnocení pomocí

funkcí **Tlačítka vyhodnocení**, například provést úpravy automatického vyhodnocení; snadno jej můžete uložit jako nové vyhodnocení s příslušným názvem.

Ξυ	Untitled Scoring •					
~	Untitled Scoring (modified)					
	New Scoring					
-	Save Scoring					
	Save Scoring As					
	Clear Scoring					
	Revert Scoring					
	Delete Active Scoring					
	Start Sleep Staging					
	Stop Sleep Staging					
	Single Click Scoring	F3				
	Add Event Period	•				
4	Add Tech Note	F2				

V rámci **Tlačítka vyhodnocení** můžete rovněž **Přidat periodu události** nebo **Přidat technickou poznámku** do záznamu.

Nové vyhodnocení

Při použití zařízení, která zaznamenávají EEG, lze použít funkce stádií spánku softwaru Noxturnal. Software Noxturnal nabízí zařízení k automatickému stanovení stádia spánku se systémem, ale rovněž je možné použít manuální určení stádia spánku.

Manuální určení stádia spánku se provádí pomocí **Tlačítka vyhodnocení** a výběrem možnosti **Nové** vyhodnocení.



Pak za účelem spuštění určování stádia spánku můžete vybrat krok **Spustit určování stádia spánku** v nabídce v rámci **Tlačítka vyhodnocení**. Pro klávesové zkratky výchozího určování stádia spánku se používá numerická klávesnice. Klávesové zkratky vyhodnocení lze změnit, jak je vysvětleno níže.

Tlačítko vyhodnocení se rovněž používá pro spuštění Bio kalibrace.

Výběr vyhodnocení

S jedním záznamem lze spojit více vyhodnocení. Všechna dostupná vyhodnocení jsou uvedena v panelu vyhodnocení. Aktivní vyhodnocení vyberte pomocí kliknutí.

Uložit vyhodnocení

Aktivní vyhodnocení uložte kliknutím na možnost **Uložit vyhodnocení**. Uživatel bude vyzván, aby pojmenoval uložené vyhodnocení. Uložené vyhodnocení bude přidáno do seznamu vyhodnocení.

Vymazání vyhodnocení

Pokud je vyhodnocení aktivní, tento krok jej vymaže. Pokud došlo u aktivního vyhodnocení k místním úpravám, uživatel bude vyzván, zda chce uložit tyto místní úpravy.

Obnovení původního vyhodnocení

Pokud u vyhodnocení došlo k místním změnám, které nebyly uloženy, lze přes tyto úpravy obnovit původní vyhodnocení. To znamená, že se vyhodnocení vrátí do stavu, v jakém bylo při načtení.

Vymazání vybraných vyhodnocení

Uložené vyhodnocení lze vymazat výběrem ze seznamu vyhodnocení a kliknutím na možnost **Vymazat** vybrané hodnocení. Objeví se výzva s dotazem, zda je vymazání vyhodnocení v pořádku.

Klávesové zkratky vyhodnocení

K rychlému vyhodnocení události lze použít klávesové zkratky. Seznam stávajících klávesových zkratek pro vyhodnocení nebo pro změnu klávesových zkratek použijte možnost **Upravit > Konfigurace > Klávesové zkratky vyhodnocení**... .

V rámci obecného pravidla by události měly mít zkratku pouze jako jeden znak, ale podporovaná je i kombinace **Ctrl**, **Shift** a **Alt** plus klávesový znak.

Zprávy softwaru Noxturnal

Software nabízí řadu výchozí zpráv, ke kterým lze přistoupit kliknutím na nabídku **Zprávy** v panelu nástrojů softwaru Noxturnal. Výchozí zprávy dostupné v softwaru Noxturnal jsou ze dvou zdrojů, některé jsou vytvořeny v tzv. systému nové zprávy (implementovaném v softwaru Noxturnal 4.x) a jiné jsou vytvořeny ve starších verzích systému zpráv softwaru Noxturnal a jsou nazývány zprávy **Původní**. Uživatelům velmi doporučujeme používat nový výkonný systém zpráv, pokud chcete zprávy snadno upravovat a uživatelsky přizpůsobovat. Pokyny ohledně způsobu uživatelského nastavení v novém systému zpráv viz oddíl uživatelského nastavení zpráv níže.

Je důležité, aby si uživatelé byli vědomi, že existují rozdíly v mechanismu mezi systémem zpráv softwaru Noxturnal a původními zprávami. Následují některá vysvětlení ohledně rozdílů mezi systémy zpráv.

• Je rozdíl ve způsobu výpočtu pozice a aktivity. Níže uvedená tabulka uvádí rozdílné výpočty parametrů pozice a aktivity v rámci systému původních zpráv a v novém systému zpráv.

Zprávy softwaru Noxturnal:	Výpočet pozice a aktivity			
Systém nových zpráv	Pozice a aktivita vypočítaná ze stádia spánku (PSG) nebo odhadovaná perioda spánku (PG)			
Původní zprávy	Pozice a aktivita vypočítaná za celou noc			

V systému nových zpráv jsou parametry pozice a aktivity připojeny k celkové době spánku (TST), např. "Doba v poloze na zádech (v době TST)". V rámci původních zpráv se tomuto parametru říká "Doba lehu na zádech".

 V rámci původních zpráv se index kvality vypočítává z periody zvolené při prohlížení záznamů (výběr je k dispozici v informačním liště v pravé dolní části softwaru Noxturnal). Pokud perioda je zvolená v indexu kvality "Celého záznamu", není ovlivněná zprávami při změně začátku analýzy a ukončení doby záznamu. Pokud je vybraná možnost "Analýza", index kvality se aktualizuje podle zvolené periody analýzy. U nového systému zpráv závisí index kvality na periodě analýzy.



- Výsledky zpráv jsou fixní a nejsou aktualizovány, když se analýza záznamu změní.
- Pokud dojde ke změnám analýzy, mohou být vygenerovány další zprávy, nebo obnoveny zprávy stávající.

Generování zpráv

Po vygenerování zprávy z nového systému zpráv můžete snadno upravit zprávu pomocí tlačítka **Upravit**, které je viditelné v panelu nástrojů při prohlížení zpráv.



Tlačítko upravit spustí **Režim úprav**, který umožňuje upravit zprávu stejně, jako v aplikaci Microsoft Word[®]. Všechny provedené změny jsou ihned viditelné. Rovněž můžete přidat nové indexy a rovněž předem definovat části zprávy při interpretaci vyšetření. **Režim úprav** ukončíte opětovným stisknutím tlačítka **Upravit**. Změny provedené v režimu **Úprav** nejsou uloženy do části šablony zprávy.

Uživatelské nastavení zpráv

Software Noxturnal nabízí výkonný systém uživatelského nastavení zpráv včetně možností úprav jako v aplikaci Microsoft Word[®]. V softwaru Noxturnal lze zprávy snadno uživatelsky nastavit. Šablonu uživatelsky nastavené zprávy vytvoříte podle následujících kroků.

- 1. V panelu nástrojů softwaru Noxturnal vyberte možnost **Zprávy > Správa zpráv...**
- 2. V dialogu Správy zpráv vyberte jednu z možností: **Upravit**, **Nová** nebo **Nová na bázi** podle vašich preferencí.

		×
Category		•
Legacy		
Legacy		
Legacy		
Legacy		
		=
Legacy		
Legacy		-
	Go to User Reports Go to Default	Reports
	Close	
	Category Legacy Legacy Legacy Legacy Legacy Legacy Legacy	Category Legacy Legacy Legacy Legacy Legacy Legacy Go to User Reports Go to Default

- Pro tento příklad vytvoříme novou uživatelsky nastavenou zprávu založenou na výchozí PSG zprávě [AASM 2013]. Vyberte PSG zprávu [AASM 2013] ze seznamu dostupných zpráv a klikněte na možnost Nová na bázi.
- 4. Zobrazí se následující dialog, kde můžete zadat nový název šablony zprávy a potom vybrat možnost **Vytvořit**.

Create new report template	×
Name:	Category:
	Optional
Based On Template	
PSG Report [AASM 2013]	
	Create Cancel

5. Otevře se nový list s výchozí PSG zprávou [AASM 2013] a v jejím okně můžete zprávu upravit. V pravé části obrazovky můžete najít množinu Polí a Částí zpráv, které můžete použít pro vaši zprávu. Více informací o Částech zpráv a Polích viz oddíl Části zprávy a pole zprávy níže.

Peld Arousal Court Non-Supine Patient Information Full Name: Date of Birth: Patient Information Full Name: Date of Birth: Patient Information Full Name: Age: Address: Height: Address: Height: City: BMI: Phone: BMI: Phone: Device Type: Recording Information Brusem Arousal Count REM Brusem Arousal Count Supine Brusem Arousal Index RM Brusem Arousal Index RM Beast Arousal Index RM Brusem Arousal Index RM Beast Arousal Index RM Brusem Index Supine Dest Arousal Index RM Brusem Index Supine Dest Arousal Index RM Brusem Industing Stap Time (Ligits on): REM Latenc				Â	Q	
Arousal Count Patient Information Full Name: Date of Birth: Patient Information Full Name: Age: Address: Height: City: BMI: Phone: BMI: Phone: Brussm Arousal Count REM Brussm Arousal Index REM Brussm Arousal Index Supine Arousal Index REM Brussm Arousal Index Supine Arousal Index REM Desat Arousal Index Supine Arousal Index REM Desat Arousal Index REM Desat Arousal Index REM Desat Arousal Index Supine					Field	
Patient Information City: - Phone: - Phone: - Recording Information Brusen Aroual Count RBM Recording Tags: - Overview - Attice Information Stope Decording Malysis Start Time (Lights out): - Analysis Start Time (Lights out): - Analysis Stop Time (Lights out): - Analysis Stop Time (Lights out): - Analysis Stop Time (Lights out): - Nanalysis S				=	Arousals	
Patient Information Full Name: - Patient Information City: - Phone: - Phone: - Recording Information - Recording Date: - Recording Date: - Recording Date: - Malysis Start Time (Lights out): - Nalysis Start Time (Lights out): - Analysis Start Time (Lights out): - Nalysis S					Arousal Count	
Patient Information Full Name: Date of Birth: - Full Name: Date of Birth: - Address: Height: - Address: Height: - City: BMI: - Phone: BMI: - Phone: Device Type: - Recording Information Brusen Aroual Count REM Brusen Aroual Count Supne Recording Tags: - - Overview - - - Analysis Start Time (Lights out): - REM Latency: - Tatal Sleep Time (TST): - REM Latency: - Analysis Start Time (Lights out): - REM Latency: - Sleep Stages Duration (TST): - Sleep Time (TST): -					Arousal Count Non-Supine	
Patient Information Full Name: Date of Birth: Patient Information Full Name: Date of Birth: Patient ID: Age: Address: Height: 2IP: Weight: Phone: BMI: Phone: BMI: Phone: Brusten Aroual Count Supire Recording Information Brusten Aroual Index Supire Recording Tags: Device Type: Overview Brusten Aroual Index REM Analysis Start Time (Lights out): None Percentage: Analysis Start Time (Lights out): Sleep Latency (SL): Image: Analysis Start Time (Lights out): REM Latency: Image: Tatal Sleep Time (TST): Image: Sleep Stages Manalysis Start Time (Lights out): Image: Sleep Stages Sleep Stages Duration (TRT): Image: Sleep Stages					Arousal Count REM	
Patient Information Full Name: Date of Birth: - Patient D: Age: - Address: Height: - 2IP: Weight: - Phone: BMI: - Phone: BMI: - Recording Information Brusen Aroual Index RPM Recording Tags: - - Coverview AHI: - Device Type: Analysis Start Time (Lights out): - Sleep Start Stort Time (Lights out): - Analysis Start Time (Lights out): - REM Latency: - Total Sleep Time (TST): - Wake After Sleep Onset (TRT-SL-TST): - Sleep Stages Duration % of TST % of TST % of TST		PSG Repo	ort		Arousal Count Supine	
Patient Information Full Name: Date of Birth: - Patient ID: Arousal Index Non-Supine Patient ID: Arousal Index REM Patient ID: Height: - ZIP: Weight: - ZIP: BMI: - Phone: - BMI: Phone: - BMI: Recording Information Brussen Arousal Index REM Recording Tags: - Device Type: Analysis Start Time (Lights out): - Nice PLM Index: - /n Analysis Start Time (Lights out): - REM Latencry: - /n Analysi		•			Arousal Index	
Full Name: Date of Birth: - Patient ID: Age: - Address: - Height: - Address: - Height: - City: - BMI. - Phone: - BMI. - Phone: - BMI. - Phone: - BMI. - Recording Information Brustem Arousal Index Supne Brustem Arousal Index Supne Recording Tags: - - - Overview AHI: - /h ODI: - /h Snore Percentage: - % PLM Index: - /h Sleep Scoring - REM Latency: - - Analysis Start Time (Lights out): - REM Latency: - Total Sleep Time (Lights out): - - - - Sleep Stages Duration % of TST % of TST - - N1: -/n -/% - - -	Patient Information				Arousal Index Non-Supine	
Full Name: - Date of Birth: - Address: - Height: - Address: - Height: - City: - BMI: - Phone: - BMI: - Phone: - BMI: - Phone: - BMI: - Recording Information Brustem Aroual Count Supine Brustem Aroual Index Supine Recording Date: - Device Type: - Recording Tags: - - Desat Aroual Index Supine Overview AHI: -/h ODI: -/h Snore Percentage: -% PLM Index: -/h Analysis Stat Time (Lights out): - REM Latency: -/m Analysis Stat Time (Lights out): -/m Sleep Stages Muradion % of TST Sleep Stages Duration % of TST % of TRT % of TRT					Arousal Index REM	
Pattern tu: - Age: - Address: - Height: - ZIP: - Buttism Aroual Count REM ZIP: - Bhuit: - ZIP: - Bhuit: - Phone: - Bhuit: - Phone: - Bhuit: - Recording Information Brustem Aroual Count REM Brustem Aroual Index REM Recording Tags: - - - Overview - - - AHI: /h ODI: - /h Snore Percentage: - /h Sleep Scoring - - - - - Analysis Start Time (Lights out): - REM Latency: - - - Total Sleep Time (TST): -m Sleep Efficiency (TST/TRT*10): - - - - Sleep Stages Duration % of TST % of TST - - -	Full Name: -	Date of Bi	rth: -		Arousal Index Supine	
During Same Description City: - Weight: City: - BM: Phone: - BM: Recording Information - Brusism Arousal Court RBM Recording Date: - - Brusism Arousal Idex Recording Tags: - - Brusism Arousal Idex Overview AHI: - /h Snore Percentage: - % AlHI: - /h Snore Percentage: - % PLM Index: - /h Desat Arousal Index RBM Desat Arousal Index RBM Desat Arousal Index RBM Desat Arousal Index Supine Overview AHI: - /h Snore Percentage: - % PLM Index: - /h Analysis Start Time (Lights out): - Sleep Eticiney (SL): -m -m -m Analysis Duration (TRT): -m Wake After Sleep Onset (TRT-SL-TST): -m -m Sleep Stages Duration % of TST -m -m -m	Addross:	Age: Hoight:	•		Bruxism Arousal Count	
City: - BMI: - Phone : - BMI: - Brussm Aroual Index Supine Recording Information Recording Tags: - Brussm Aroual Index RBM Recording Tags: - Device Type: - Brussm Aroual Index Supine Overview Ahl: - Desit Aroual Count Supine Desat Aroual Index Supine Sleep Scoring - - - - - Analysis Start Time (Lights out): - Sleep Latency (SL): - - - Analysis Stop Time (Lights out): - REM Latency: - - - - Sleep Stages Duration (TRT): - N of TST % of TRT - - Mt: - - - - - - -	7IP -	Weight:			Bruxism Arousal Count REM	
Phône: - <td>City: -</td> <td>BMI:</td> <td>-</td> <td></td> <td>Bruxism Arousal Count Supine</td> <td></td>	City: -	BMI:	-		Bruxism Arousal Count Supine	
Recording Information Device Type: - Recording Tags: -<	Phone: -				Bruxism Arousal Index	
Overview	-				Druxisti Arousal Index Supine	
AHI: - /h ODI: - /h Snore Percentage: - % PLM Index: - /h Sleep Scoring Index Start Time (Lights out): - Sleep Latency (SL): -/m Analysis Start Time (Lights out): - Sleep Latency (SL): -/m Index Start Coust Index Suphe Analysis Stor Time (Lights out): - REM Latency: -/m Index Start Coust Index Suphe Analysis Dration (TRT): -/m Wake After Sleep Onset (TRT-SL-TST): -/m Sleep Stages Duration % of TST N1: -/m -/m	Recording Date: Recording Tags:	- Device T	уре: -		Desat Arousal Count Desat Arousal Count Desat Arousal Count REM	
Sleep Scoring Image:	Recording Date: Recording Tags: Overview	- Device T -	Гуре: -		Desat Arousal Count Desat Arousal Count REM Desat Arousal Count Supine Desat Arousal Count Supine Desat Arousal Index	
Sleep Scoring Image: Sleep Latency (SL): -m Analysis Start Time (Lights out): - Sleep Latency (SL): -m Analysis Stop Time (Lights on): - REM Latency: -m Total Sleep Time (TST): - Wake Aher Sleep Onset (TRT-SL-TST): -m Analysis Duration (TRT): - Sleep Efficiency (TST/TRT*100): -%	Recording Date: Recording Tags: Overview AHI: _ /h ODI: _ /h	- Device T	Гуре: -	dex: _/h	Desat Arousal Count Desat Arousal Count EM Desat Arousal Count REM Desat Arousal Count Supine Desat Arousal Index Desat Arousal Index REM	
Analysis Start Time (Lights out): - Sleep Latency (SL): -m Analysis Stop Time (Lights on): - REM Latency (SL): -m Total Sleep Time (TST): -m Wake After Sleep Onset (TRT-SL-TST): -m Analysis Duration (TRT): -m Sleep Efficiency (TST/TRT*100): -% Sleep Stages Duration % of TST % of TRT N1: -m -% -%	Recording Date:	- Device T - Snore Percentag	rype:	dex: - /h	biusan Arousal Count Desat Arousal Count REM Desat Arousal Count Supine Desat Arousal Index Desat Arousal Index REM Desat Arousal Index Supine	
Analysis Start Time (Lights out). - Steep Latency: - <td>Recording Date: </td> <td>- Device T</td> <td>rype: -</td> <td>dex: /h</td> <td>Orosali Acusal Count Oesat Arousal Count Supire Desat Arousal Count Supire Desat Arousal Count Supire Desat Arousal Index REM Oesat Arousal Index REM Oesat Arousal Index Supire M Arousal Count</td> <td></td>	Recording Date:	- Device T	rype: -	dex: /h	Orosali Acusal Count Oesat Arousal Count Supire Desat Arousal Count Supire Desat Arousal Count Supire Desat Arousal Index REM Oesat Arousal Index REM Oesat Arousal Index Supire M Arousal Count	
Step Stages Duration % of TST % of TRT N1: -/n -/% -/%	Recording Date: Recording Tags: Overview AHI: - /h Old: - /h Sleep Scoring And Tags: - /h	- Device 1	Type: -	dex: - /h	Ortoxell relocation and these super- Desat Arousal Count REM Desat Arousal Count REM Desat Arousal Count Supine Desat Arousal Index REM Desat Arousal Index REM Desat Arousal Index Supine UM Arousal Count UM Arousal Count	
Sleep Stages Duration % of TST % of TRT N1: -/n -/% -/%	Recording Date:	- Device 1 - Snore Percentag	rype: - je: - % PLM Inc	dex: - /h	Ortosali ndosali duca supire Desta Arousal Count Desta Arousal Count REM Desta Arousal Count Supire Desta Arousal Index REM Desta Arousal Index REM Desta Arousal Index Supire Marousal Count Marousal Count	
Sleep Stages Duration % of TST % of TRT N1: -m -% -%	Recording Date:	- Device 1 Snore Percentag Sleep Latent - REM Latent	Type: - je: - % PLM Inc cy (SL): y: Span Quest (TET 6), JET): Y	dex: - /h	Ortoxell Arousal Count Desat Arousal Count REM Desat Arousal Count REM Desat Arousal Count Supire Desat Arousal Index REM Desat Arousal Index REM Desat Arousal Index REM Desat Arousal Index Supire LM Arousal Count Non-Supire M Desat Desat Rem Desa	
Sleep Stages Duration % of TST % of TRT N1: -/n -/% -/%	Recording Date:	- Device 1 Snore Percentag Sleep Latem - REM Latem - m Wake After - m Wak	Type: - je: - % PLM Incomposition cy (SL):	-m -m -m -m	Ortoxall Acousal Count Oesat Arousal Count REM Desat Arousal Count REM Desat Arousal Count Supine Desat Arousal Index REM Desat Arousal Index Supine M Arousal Count Muta Cousal Count Dut Arousal Count Desat Count Dut Arousal Count Desat Count Desat Count Dut Arousal Count Desat Count	
N1: -m -% -%	Recording Date:	- Device 1 - Snore Percentag - Sleep Latenc - REM Latenc - m Wake After - m Sleep Efficie	Type: - je: - % PLM Inc cy (SL):	dex: - /h	Orosan Arousal Count Desat Arousal Count REM Desat Arousal Count REM Desat Arousal Count Supine Desat Arousal Index REM Desat Arousal Index REM Desat Arousal Index Supine MArousal Count Marousal Count Description	
	Recording Date: Recording Tags: Overview AHI: - /h OBep Scoring Analysis Start Time (Lights out): Analysis Stor Time (Tights out): Analysis Duration (TRT): Sleep Stages Dur	- Device 1 - Snore Percentag - Sleep Latenc - REM Latenc - Make Atter - Sleep Efficie ration % of 1	Type: - je: - % PLM Inc ccy (SL):	dex: - /h	Ortoxin if Octaval Court Desat Aroual Court REM Desat Aroual Court REM Desat Aroual Court Spine Desat Aroual Index REM Desat Aroual Index Spine UM Aroual Court Non-Spine M Description	
N2: -m -% -%	Recording Date: Recording Tags: Overview AHI: -/h OB: -/h Sleep Scoring Analysis Start Time (Lights out): Analysis Stop Time (Lights out): Analysis Duration (TRT): Sleep Stages Dur N1: Dur	- Device 1 - Snore Percentag - Sleep Latent - REM Latenc - m Wake After 3 - m Sleep Efficient ston % of 1 - m	Type: - je: - % PLM Inc cy (SL): y: y: Sleep Onset (TRT-SL-TST): ncy (TST/TRT*100): % TST %	dex: - /h	Ortosin ricosal Count Oesat Arousal Count Desat Arousal Count REM Desat Arousal Count Supine Desat Arousal Index REM Desat Arousal Index REM Desat Arousal Index REM Desat Arousal Index Supine M Arousal Count M Description	
N3: -m -% -% -%	Recording Date:	- Device 1 Snore Percentag Sleep Latent - REM Latent - m Wake After - m Sleep Efficie ation - m - m - m - m - m - m - m - m - m -	rype: - je: - % PLM Inc cy (SL): y: Onset (TRT-SL-TST): ncy (TST/TRT*100):	dex: - /h -m -m -m -% of TRT -%	Ortosali relocata Arousal Count Oesat Arousal Count Desat Arousal Count Desat Arousal Count Desat Arousal Index Desat Arousal Index Desat Arousal Index Rbm Desat Arousal Index Supine M Arousal Count Marousal Count Description	

ave Rename... Close

Poznámka: V šabloně zprávy lze přidržet kurzor nad poli (-) a zobrazit myší tak podrobnosti parametru. Viz obrázek níže.

Sleep Stages	Duration	% of TST		% of	TRT
N1:	-m	-%			-%
N2:	-m	- %			-%
N3:	N1 Duration Total duration of N1 events found in Sleep Onset to Wake as minutes				-%
REM:					-%
Wake:	-10	-			-%

ČÁSTI ZPRÁVY A POLE ZPRÁVY

Každá část zprávy představuje část zprávy, jako je například oxymetrická saturace, podrobnosti PLM atd. Části zpráv a pole lze vytvořit v softwaru Noxturnal a lze uložit části výchozích zpráv, aby byly k dispozici při vytváření úplně nových zpráv.

VYTVOŘENÍ NOVÝCH ČÁSTÍ ZPRÁVY

Lze vytvořit nové části zprávy a uložit je pro pozdější použití. Chcete-li je vytvořit, vyberte vhodnou část zprávy v šabloně zprávy (nebo v jakékoli uživatelsky vytvořeném textu/tabulce) a přetáhněte do seznamu **Části zprávy**. Část zprávy pojmenujte a zvolte kategorii. Nová část zprávy, kterou jste vytvořili, se přidá do seznamu **Části zprávy**.

Recording Results	×	Respiratory	× Pulse Oximeter	×	Report TEST* ×
	l ⁴	⁸	11		Fields Report Parts
		Percentage of	Sleep D	uration	
Snore:	- %	-% -	% -% -%	-m	Name
Flow Limitation:	- %	-%	e be be	~	General
Paradoxical Breathing:	- %	-% Report	t Part Name	_	Patient Information
		No			Recording Information
Oxygen Saturation (S	pO2) Total	s Not	lie		Depart Title Leave
Oxygen Desaturation Inde	ex (ODI): -/h				Report Title Large
Average SpO2:	- %	Cat	9000		Charts
Minimum SpO2:	- %	Cat	egory		🕮 Signal
SpO2 Duration < 90%	- % (-m)	Inte	erpretation Notes	•	Hypnogram
SpO2 Duration ≤ 88%	- % (-m)				Desition
SpO2 Duration < 85%	- % (-m)				Position
Average Desat Drop:	- %		ОК	Cancel	Chart
					📟 Events

VYTVOŘENÍ NOVÉHO POLE ZPRÁVY

Lze vytvořit nová pole zprávy a uložit je pro pozdější použití. Chcete-li tak učinit, postupujte podle níže uvedených kroků.

 Pro tento příklad si zvolíme jako základ pro uživatelsky nastavené pole výchozí pole dostupné v softwaru Noxturnal Desat. pokles ≥ 4 % . Vyberte možnost Desat. pokles ≥ 4 % a klikněte na možnost Nové na bázi.

(des		Filter	•
Field			
, Dea	account		-
Des	at Count < 80%		
Des	at Count < 80% Non-Supine		
Des	at Count < 80% Supine		
Des	at Count < 85%		
Des	at Count < 85% Non-Supine		
Des	at Count < 85% Supine		
Des	at Count < 90%		Ε
Des	at Count < 90% Non-Supine		
Des	at Count < 90% Supine		
Des	at Count Non-Supine		
Des	at Count Supine		
Des	at Drop ≥ 14% Count		
Des	at Drop ≥ 14% Count Non-Supin	e	
Des	at Drop ≥ 14% Count Supine		
Des	at Drop ≥ 4% Count		
Des	at Drop ≥ 4% Count Non-Supine		
Des	at Drop ≥ 4% Count Supine		
Des	at Drop ≥ 9% Count		
Des	at Dron > 9% Count Non-Sunine		-
> Desi > Desi > Desi > Desi	at Drop ≥ 4% Count Non-Supine at Drop ≥ 4% Count Supine at Drop ≥ 9% Count at Dron ≥ 9% Count Non-Sunine		Ŧ

2. V dialogu Úpravy pole zprávy zadejte název nového pole a upravte vlastnosti nového pole podle požadavků.

Edit Report Field	×
Name: Desat Drop ≥ 3% Count Category: Oximetry	
Number of events	
Number of <u>Desat</u> events in <u>Sleep</u> with drop ≥ <u>3</u>	An example of this type of field is the number of Desats
stats(named:Sleep).AsReference().Markers[Types(MarkerTy (3)].Pe	pe:OxygenSaturation-Drop), Epoch:PeakToPeak:GreaterOrEqual iods.Count
	Save Cancel

Pro tento příklad změníme pokles desaturace na \geq 3 a zadáme deskriptivní název nového pole **Pokles** desaturace \geq 3 %. Pokud chcete změnit podmínky, klikněte na možnost **Podmínky** a zobrazte všechny dostupné podmínky.

PŘIDÁNÍ ČÁSTÍ A POLÍ ZPRÁVY

Chcete-li přidat **Části zprávy** a **Pole** do své zprávy, nastavte kurzor myši na preferované umístění ve zprávě a poklepejte na požadovanou část zprávy ze seznamu na pravé straně. Dalším způsobem, jak přidat část zprávy a pole do zprávy, je přetáhnout jej na požadovanou část zprávy/pole do své zprávy.

ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ ZPRÁVY

Záhlaví a zápatí uživatelsky nastavíte podle následujících kroků.

 V panelu nástrojů softwaru Noxturnal vyberte možnost Nástroje > Nastavení > Uživatel a společnost a zobrazí se následující průvodce, kde můžete zadat informace o uživateli a společnosti.

General	User & Company
舃 User & Company	
2 Automation	User Information
Custom Fields	User name, initials and email address are used to personalize reports and the user interface.
Analysis	Name: Initials
Bio Calibration	
Event Types & Groups	E-Mail:
Groups	Company Information
E Device Properties	
澷 Data Exchange	The company information is used in reports and in the user interface.
Recording Templates	Name: Web Site:
Recording Sensors	
Device Options	Address: E-Mail:
Report Fields	
()-	* 4
Help	OK Cancel

Do polí zobrazených výše vyplňte příslušné informace. Můžete vložit informace zadané do zprávy pomocí odpovídajících polí zprávy.

2. Chcete-li vložit informace do záhlaví/zápatí své zprávy, umístěte kurzor myši nad horní část zprávy, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Upravit záhlaví/zápatí.

	intitled scoring 🔹 🚔 Arial	▼ 24 ▼ ▶ ∠ ⊻ ▲	
rding Results	PSG	× Respiratory	× PSG Rep
l ²		⁵	11 12 13
			-
	Edit Handar		
	Edit Header		
	Format Headers and Footers		
	Delete Header	/	
D-	Dage Margins and Daner	PSG Report	
	rage margins and raper		
	Page Borders		
_	Patient mormation		
	Full Name: -	Date of Birth:	-
	Patient ID: -	Age:	-
	Address:	Height:	

3. Přidejte příslušná pole ze seznamu dostupných polí do části záhlaví.

4. Chcete-li přidat logo do záhlaví zprávy, klikněte na možnost **Formát > Vložit obrázek…**, jak je znázorněno níže.



 Chcete-li do spodní části stránky zprávy přidat číslování stránek, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Upravit zápatí. Klikněte pravým tlačítkem myši v oblasti zápatí a zvolte možnost Vložit > Číslo stránky.

Po dokončení nastavení šablony zprávy zvolte možnost **Uložit.** Nová zpráva se přidá do seznamu **Zpráv**, který je dostupný v panelu nástrojů softwaru Noxturnal.



Tisk zpráv

Po vygenerování zprávy může uživatel zprávu vytisknout. Chcete-li zprávu vytisknout, vyberte možnost **Tisk** v panelu nástrojů zprávy.



Otevře se dialog, kde lze změnit možnosti tisku. Po úpravě nastavení klikněte na tlačítko Tisk .

Knihovna záznamů

Knihovna záznamů zobrazuje a spravuje všechny záznamy stažené ze záznamových zařízení Nox a online vyšetření. Po otevření záznamů, nebo jejich stáhnutí do softwaru Noxturnal, se záznamy automaticky přidají do knihovny záznamů.

Chcete-li otevřít záznam, vyberte jej z knihovny záznamů a poklepejte na něj.

Archivace záznamů

Záznamy v knihovně záznamů lze archivovat v jiném umístění nebo v místě trvalého uložení. Chcete-li záznam archivovat, vyberte jeden nebo více záznamů v knihovně a klikněte na tlačítko **Archivovat záznam...** na informačním panelu záznamu. Zobrazí se dialog, který provede uživatele postupem archivace.

Informace o předpisech

Popis symbolů a zkratky

(€₀₀₈₆

UDI: 15694311110255 VVvvrr

(01)15694311110255(8012)VVvvr r(11)RRMMDD(10)RRMMDD

- CE označení indikující shodu se směrnicemi ES 93/42/EHS a 2007/47/ES týkající se zdravotnických prostředků
- Jedinečný identifikátor zařízení (UDI); prvních 14 písmen představuje identifikátor zařízení (DI) ("15694311110255") a posledních šest verzi softwaru
- Jedinečný identifikátor zařízení (UDI); (01) představuje identifikátor zařízení (DI) ("15694311110255"), (8012) verzi softwaru, (11) datum výroby (ve formátu "RRMMDD", kde "RR" jsou dvě poslední číslice roku výroby, "MM" měsíc výroby a "DD" den výroby) a (10) číslo šarže zařízení

O manuálu

Tento manuál je dodáván v elektronickém formátu v souladu s nařízením Komise (EU) č. 207/2012 z 9. března 2012 o elektronických návodech k použití zdravotnických prostředků.

Tento manuál je poskytován jako dokument ve formátu pdf. Aplikace ke čtení formátu PDF jsou uživatelům běžně bezplatně dostupné.

Tento manuál je rovněž k dispozici na webových stránkách společnosti Nox Medical: http://support.noxmedical.com/hc/en-us/articles/200863875-Noxturnal-Software-Manuals

Je možné požádat o tištěnou formu dokumentu bez dalších poplatků prostřednictvím e-mailu: support@noxmedical.com. Tištěná podoba dokumentu bude odeslána do 7 kalendářních dnů.